

Erledigt

Bootet nicht mit Ozmosis Gigabyte Z77-DS3H

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Dezember 2013, 20:48

Stelle folgende Sachen im Bios zusätzlich ein:

xHCI Mode : Auto

xHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Vt-d : Disabled

Wake on LAN : Disabled

Interne Grafik : Disabled