

Erledigt

Sporadisch wird im Bios VT-x (Intel Virtualization Technology) deaktiviert

Beitrag von „macke384“ vom 24. Dezember 2013, 12:31

Ja ist das F2 Bios.

Reset natürlich schon ausprobiert. Passiert trotzdem immer mal wieder sporadisch.

Frohe Weihnachten
Michael