

Erledigt

Neue HD6850 - was ist zu beachten bei funktionierendem Ozmosis BIOS

Beitrag von „Rendsburger“ vom 17. Dezember 2013, 05:59

Moin

Meine Graka wollte ich jetzt durch eine HD6850 ersetzen.
Seit einigen Tagen läuft Ozmosis mit der internen HD4000. (2 Monitore)
Die 6850 ist unterwegs. Läuft die OOB ?

Gruß R.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. Dezember 2013, 07:14

Soweit ich weiss läuft die auch OOB wie die HD6870. Für Dualbetrieb mit der HD4000 folgendes im BIOS einstellen:

Init Display First: IGFX

Internal Graphics: Enable, nicht Auto.

Speicher 64 MB nur wenn es Grafikfehler gibt den Speicher anheben.

Beitrag von „Rendsburger“ vom 20. Dezember 2013, 23:33

Danke für den Hinweis, Backdash.

Nun ist die HD6850 eingebaut. Funktioniert auch soweit, allerdings nur 1 Monitor (am oberen DVI Port, neben HDMI), die anderen Ausgänge wollen nicht. Bei den Verrückten gibt es ein Tut, wie man alle ports aktivieren kann. Aber das ist mir dann doch zuviel und soviel Technikwissen

habe ich dann doch nicht. Das Tut ist auch von 2011/12.

Hat jemand die 6850er Karte im Zweitmonitorbetrieb ? (Behelfe mir momentan mit der HD4000 Lösung als Zweitmonitor, aber eigentlich wollte ich die Möglichkeiten der 6850 ausnutzen)

Da nun Ozmosis hier läuft weiß ich auch gerade nicht, wie man beim Booten noch zusätzliche Args anbringen kann, und eigentlich sollte dass da auch gar nicht nötig sein, doer ?

Gruss R.

Kann jetzt zu. Ich habe mich mittlerweile doch für eine NVidia GTX660 entschieden. Das Rumgefickel mit der 6850 wollte ich mir nicht mehr antun. Geht zurück.

Die GTX660 funktioniert OOB. 2 Monitore jeweils an DVI.

Gruss R.

