

Erledigt

Bildschirm bleibt beim ersten Booten schwarz Z77-DS3H >Ozmosis

Beitrag von „Teddy0815“ vom 29. Januar 2014, 07:48

Hallo an alle,

habe folgendes Problem mit dem Z77-DS3H und Ozmosis Bios, wenn ich den Rechner das erstemal

starte dann bleibt der Bildschirm schwarz, reset taste drücken und dann bootet er ganz normal.

Hat einer von euch auch schonmal diese Probs gehabt??

bin für jeden Tip dankbar 😊

Board: Z77-DS3H

Grafik: GeForce 8600 GT

Prozi: i5 3570 ohne (k)

Speicher: 16 GB Corsair CMZ16GX3M2A1600C9

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 29. Januar 2014, 09:28

Hast du mal einen anderen Ausgang der Grafikkarte probiert?

Bei einer 8800GT muss man den 2 Ausgang auch erst durch ein .rom File aktivieren, vielleicht ist es bei der 8600 genauso.

Beitrag von „6fehler“ vom 29. Januar 2014, 11:39

Dazu fallen mir die Schritte ein, wenn einer funktioniert brauchts die anderen nicht mehr 😊

1. [Bios Einstellungen](#) zuruecksetzen und neu einstellen.
2. CMOS reset
3. Bios neuflashen

Gruss,
6F

Beitrag von „Teddy0815“ vom 31. Januar 2014, 07:41

Danke für die Antworten,

hatte jetzt alles schonmal probiert doch bis jetzt ohne erfolg 😞
auch der VGA Ausgang macht das gleiche Verhalten.....werde jetzt mal
eine andere Grafikkarte besorgen und diese testen 😊

Infos folgen...!!

Beitrag von „shark“ vom 31. Januar 2014, 07:48

Hast Du als Auflösung 1080p (full HD) für den Monitor gewählt?
Das funktioniert bei meiner 8600 GTS UND GTX 275 nicht (black screen)

Gruß
shark

Beitrag von „Teddy0815“ vom 31. Januar 2014, 09:04

[shark](#)

ja ich habe die Auflösung 1920x1080, aber der Hacki macht das nur beim erstenmal Anschalten (wenn er über Nacht aus war).

dann bleibt der Monitor schwarz, drücke ich dann reset fährt er ganz normal hoch (also Bild ist dann vorhanden), auch bei einem Neustart alles ohne Probs.

Beitrag von „Quinconquai“ vom 1. Februar 2014, 10:50

Habe dasselbe Problem, der Pc läuft, einfach ohne Grafikkarte

Ich werde mal darkwake ausprobieren, habe gehört Darkwake=0 soll helfen **Wie oft den noch?**
Keine Links zu Fremdforen. Der Mod!

Beitrag von „thomaso66“ vom 1. Februar 2014, 10:54

VT-d ist ausgeschaltet?

Beitrag von „Teddy0815“ vom 2. Februar 2014, 14:46

Hallo Thomaso66,

ja VT-d ist ausgeschaltet, habe jetzt herausgefunden wenn ich einen anderen Monitor anschließe funktioniert das ganze 😊
woran das nur liegen mag???

Beitrag von „thomaso66“ vom 2. Februar 2014, 21:35

Also woran es liegt weis ich im Moment leider auch nicht 😞

Aber Du könntest noch folgendes mal Versuchen.

Unter M.I.T im Bios bei den erweiterten Prozessor Einstellungen einfach mal EIST testweise abschalten.