

Erledigt

PC fährt nicht runter oder startet dann neu

Beitrag von „normanbates“ vom 11. Februar 2014, 09:09

Hallo zusammen,

ich habe meinen Computer aufgerüstet und die folgende Hardware die ihr unten in meiner Signatur findet.

Die Installation verlief reibungslos. Auch das arbeiten mit dem System klappt ohne Probleme. Das einzige was Probleme macht ist das "Herunterfahren".

Das Problem ist, nachdem der Shutdown-Bildschirm verschwindet, laufen die Lüfter noch und die Power LED ist auch noch an.

Oder was auch öfters vorkommt ist, dass der PC sich zwar abschaltet und die Power LED kurzzeitig aus ist, aber dann direkt wieder neustartet.

Ich benutze folgende Ozmosis-Version: [Z87XUD5H-F7-OZM-DSDT-G.fd](#)

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 11. Februar 2014, 09:12

schau mal hier rein.

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=5861>