

BIGTec BT687 (RTUSB2870) WLAN Optionen Einrichten, wie?

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 27. August 2014, 12:18

Hallo, ich habe die obige Hardware und auch schon den passenden Kext dazu eingebunden. Meine Frage ist, muss ich die Rawlink App installieren um den WLAN-Stick zu konfigurieren? Gibt es auch eine andere Möglichkeit die benötigten Netzwerk-Einstellungen zu setzen?

Beitrag von „kdeniz“ vom 27. August 2014, 13:25

Ja musst du.

Eine andere Möglichkeit Hast du nicht. Du brauchst das Programm

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 27. August 2014, 14:07

ok, danke! Gibt es denn auch einen anderen WLAN-nano Sticks welcher vielleicht OOB läuft?

Beitrag von „kdeniz“ vom 27. August 2014, 22:41

guckst du hier →



<http://hackintosh-forum.de/index.php?page=Board&boardID=89>

oder gleich den

[guckst du hier →](#)



<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=14563>