

**Erledigt**

## **Yosemite auf MSI Z97-GD65**

**Beitrag von „mario\_es“ vom 26. Februar 2015, 19:57**

Moin!

Und zwar habe ich mir heute eine neue CPU und ein neues Board zugelegt (i5 4690K).

Ich habe einen Stick mit Unibeast erstellt für Yosemite welcher auch auf meinem alten System ohne Probleme lief. Konnte also Yosemite installieren und auch booten.

Wenn ich jetzt versuche vom Stick zu starten lädt er einen Moment, das Bild wird kurz grau oder so und dann startet der Rechner neu.

Ich habe was gelesen von wegen das das Bios gepatch werden muss um zu booten?

Welche Optionen müssen im Bios deaktiviert werden?

Danke euch!

---

**Beitrag von „T-Low“ vom 26. Februar 2015, 20:19**

Als Ersten Willkommen hier!!!

:allewillkommen:

Bitte füll deine Signatur mit deiner Hardware aus dann können wir das näher begutachten!

und boote am besten mal mit -v und mache ein Foto welches du hier hochlädst!

und lese dir am besten gleich zu beginn erst mal dies hier durch

[Wiki](#)

[Forenregeln](#)

---

### **Beitrag von „mario\_es“ vom 26. Februar 2015, 20:21**

Foto eher schlecht da ich im Moment kein Handy am start habe. Aber selbst wenn um ein Foto zu machen werde ich nicht geschnell genug sein 😊

Er stopt an einer stelle und bootet dann direkt neu.

Soweit ich das sehen kann läd er die Kext files und dann is schicht.

Hardware trage ich sofort in die Sig ein

Intel i5 4690k

MSI z97-GD65 Gaming

Asus GTX 680

6GB DDR 3

---

### **Beitrag von „T-Low“ vom 26. Februar 2015, 20:26**

Leider haben wir soweit ich weiß keinen Hellseher  deswegen bräuchten wir schon mehr Infos!

und die kriegt mal nun mal mit -v

am besten wie gesagt erst ma lesen..lesen ... richtige [BIOS Einstellungen](#) und mal probieren

ghet meistens nicht auf antrieb!!!



---

### **Beitrag von „mario\_es“ vom 26. Februar 2015, 20:58**

TMSafetyNet.kext ist das letzte Kext File das er läd und dann bootet das System neu.

---

### **Beitrag von „T-Low“ vom 26. Februar 2015, 21:12**

stimmen deine [Bios Einstellungen](#) eigentlich alle??

kommst du mit -x ins System?

EDIT: Speedstep deaktiviert???

---

### **Beitrag von „mario\_es“ vom 26. Februar 2015, 21:28**

Nein, habs mit sehr vielen Flags probiert aber kein Erfolg.

Mit -x auch nichts.

Ich hab leider null plan was alles deaktiviert werden muss.

Einige Funktionen habe ich in anderen Thread gesehen und diese habe ich deaktiviert.

Speedstep finde ich nicht, sollte doch bei CPU Features mit dabei sein oder nicht?

EDIT:

CPU HEIST < ist deaktiviert

---

### **Beitrag von „T-Low“ vom 27. Februar 2015, 11:19**

Check mal ob diese Einstellungen bei dir so sind

AHCI-Mode : Enabled

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled  
EHCI-Hand Off : Enabled  
vt-D falls vorhanden : Disable  
Wake On Lan : Disable  
Secure Boot : Disable  
CPU EIST : Disable