

**Erledigt**

## Hallo Hackintosh gemeinde brauch Hilfe bei mein Gigabyte GA-H97M-D3H

**Beitrag von „nelson123“ vom 12. Juni 2015, 03:01**

Hallo wie die Überschrift schon sagt suche ich Hilfe besitze 2 Mainboards einmal ein Asus Masimus VII Genen und ein Gigabyte H97M D3H momentan benutze ich jedoch das Gigabyte da mann mir gesagt hat das es kompatibler ist für Hackintosh und da Ozmosis laufen soll ich selber weis noch nicht mal was das ist soll aber dabei helfen besser Mac OS X zu installieren meine Komponente sind

Gigabyte GA-H97M-D3H

Intel Core i7-4771

G.Skill Sniper Arbeitsspeicher 16GB

SanDisk 128GB SSD

Gainward Nvidia GTX 650

suche eine Anleitung für das Bios und wie ich Mac OS X installieren kann bin ziemlich neu bei der Sache dabei und weis noch nicht so viel davon

wäre ziemlich nett wen mir einer helfen würde



---

**Beitrag von „al6042“ vom 12. Juni 2015, 07:35**

Hallo Nelson,

schön das du hier bist... 😊

Wichtige Erklärungen zu Ozmosis findest du hier ->

<http://www.hackintosh-forum.de/index.php?page=UserBlogEntry&entryID=307#profileContent>

Einen hervorragenden Leitfaden zum Flashen von Ozmosis und daraufhin installieren von Mac

OS X Yosemite findest du hier ->

<http://www.hackintosh-forum.de/index.php?page=Thread&postID=146691#post146691>

Ansonsten würde ich dich bitten die [Forenregeln](#) aufmerksam zu lesen und dich mit dem [Anfänger-FAQ](#) aus einander zu setzen.

Was du aber als aller, aller, aller erstes tun solltest, ist die Hardware Aufzählung in deine Signatur einzutragen.

---

### **Beitrag von „nelson123“ vom 12. Juni 2015, 10:44**

Hallo danke für die schnelle Antwort und entschuldige mich das ich die Forum Regel nicht eingehalten habe

Problem bei mir ist das ich in den Punkt im bios nicht weis wo

Wake On Lan : Disable

Secure Boot : Disable

CPU EIST : Disable

das ist sonst habe ich es so weit alles richtig auf den bios

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 12. Juni 2015, 11:00**

Hast du das Ozmosis schon geflasht?

---

### Beitrag von „Adroni Beats“ vom 12. Juni 2015, 12:24

Hallo Nelson,

Wake on lan gibt es so bei dir nicht! Schau bitte unter peripherals und dann ERP Off. Dahinter versteckt sich das. Secure boot ist automatisch ausgeschaltet. Für CPU EIST musst du unter MIT und unter advanced CPU settings

---

### Beitrag von „nelson123“ vom 12. Juni 2015, 14:29

Danke für die schnelle Hilfe bin grade auf der Arbeit werde aber heute Abend ein paar Bilder onlin stehlen auch so ja bios ist bereits installiert Frage ist jetzt nur bei den originalen bios steht auf der Webseite als Bezeichnung F4 oder F5 was ist besser für ozmosis



---

### Beitrag von „crusadegt“ vom 12. Juni 2015, 20:05

Hier im in unserer Datenbank gibt es bislang nur die F4 Version als Ozmosis also bitte vorerst bei F4 Original bleiben, da Versionsunterschiede zu Problemen führen können.

---

### Beitrag von „nelson123“ vom 12. Juni 2015, 23:13

So da bin ich wider endlich fertig mit Arbeit endlich komm ich zu mein Hobby Fotos von mein bios stehle ich gleich online  
Problem finde nicht Secure Boot : Disable auch nicht unter peripherals und dann ERP Off

---

**Beitrag von „al6042“ vom 12. Juni 2015, 23:33**

Wie wäre es denn endlich mal mit dem befüllen deiner Signatur.

Jedes mal wenn du eine Frage zu deiner Hardware Zusammenstellung stellst, erwartest du, dass die Leute zum Ursprungs-Post scrollen und sich bis zum runter scrollen gemerkt haben, was da eventuell steht.

Packe bitte deine Angaben der Hardware in die Signatur, ansonsten mache ich hier dicht.

---

**Beitrag von „nelson123“ vom 12. Juni 2015, 23:45**

schuldige bin neu hier was meinst du Hardware in die Signatur das habe ich leider nicht verstehen können

meinst du damit was ich für ein Rechner ich benutze ?

---

**Beitrag von „al6042“ vom 12. Juni 2015, 23:50**

Korrekt...

die muss da rein:

 [Hackintosh-Forum.de - Das beste deutsche Hackintosh Forum](https://www.hackintosh-forum.de) »



Das Fenster erreichst du über den Punkt "Profil bearbeiten" oberhalb des Forum Logos.

---

### Beitrag von „nelson123“ vom 12. Juni 2015, 23:54

Danke ist gemacht 

---

### Beitrag von „al6042“ vom 13. Juni 2015, 00:20

Na dann...

Laut der Anleitung für dein Board,  
wird CPU EIST im Menü "M.I.T" unter "Advanced Frequency Setting" angepasst. (siehe Seite 19 - 21)

Secure Boot wird auf deinem Board mit "Windows 8 Features" gekennzeichnet. Das findest du im Menü "BIOS Features" im unteren Drittel. (siehe Seite 25 - 26)  
ErP findest du bei "Power Management" unter "ErP". (siehe Seite 30 - 31)

---

### Beitrag von „apatchenpub“ vom 13. Juni 2015, 00:29



wobei ich mich frage wie man bei Secure Boot alles außer Windows als unsecure ansehen kann? Das Gegenteil wäre sicheres booten



---

### Beitrag von „al6042“ vom 13. Juni 2015, 00:41

Verwirre uns nicht mit Details 😏

Auszug aus dem deutschen Wikipedia Eintrag:

Mit der Einführung von Windows 8 im Jahre 2012 wird verstärkt das UEFI in der Version 2.3.1 mit einem Secure-Boot-Mechanismus eingeführt, der das Booten auf vorher signierte Bootloader beschränkt. Dies erhöht die Sicherheit beim Systemstart, indem Schadsoftware am Starten gehindert wird. Andererseits wird der Aufwand für die Nutzung von z. B. Linux-Distributionen erhöht, da entweder Secure Boot deaktiviert oder ein signierter Kernel genutzt werden muss. Allerdings ist das Signieren eines Kernels mit Kosten verbunden, die die wenigsten Distributoren tragen wollen.

Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/...are\\_Interface#Secure\\_boot](https://de.wikipedia.org/wiki/...are_Interface#Secure_boot)

---

### Beitrag von „nelson123“ vom 13. Juni 2015, 01:07

so habe Mac os X installieren Können :keinwindows: bis zu den Punkt wo er neu starten muss

ab den Appel logo bleibt er aber hängen 🤔

---

### **Beitrag von „apatchenpub“ vom 13. Juni 2015, 09:13**

Dann versuche mal beim Start cmd+V zu drücken; das ist der erbose-Mode. Dann ueogt er was er macht und wo er stehen bleibt. Ein Bild davon wäre nicht schlecht, dann kann man auch weiter helfen