

Erledigt

Asus P5Q VM DO bekomme Lan nicht zum laufen

Beitrag von „matchwinner99“ vom 25. Oktober 2015, 16:01

Hallo

ich habe mir den IntelMausiEthernet.kext instalirt, aber LAN geht immer noch nicht. In der Anleitung von al6042 steht das ich denAppleIntelE1000e.kext entfernen soll. Finde ihn aber nicht.

Kann mir wer bitte HELFEN?

Mfg

matchwinner99

Beitrag von „crusadegt“ vom 25. Oktober 2015, 16:20

Normal liegen sie in S/L/E

Beitrag von „matchwinner99“ vom 25. Oktober 2015, 16:23

Der Kext ist aber nicht da von apple kann nix entfernen 🤔 und trotzdem geht lan nicht habe den Mausikext Schon installiert