

Erledigt

## DSDT Error

### Beitrag von „JanFrederick“ vom 7. Juni 2016, 19:02

Bin gerade dabei meine DSDT zu paschen. Ein letzter Error ist übrig, mit dem ich nichts anfangen kann.

```
syntax error, unexpected PARESOP_INTERGER, expecting '('
```

Die DSDT hänge ich mal an.

Wäre cool, wenn jemand einen Tipp hätte, da ich sonst ja keine Patches machen kann.

Danke schonmal

JF

---

### Beitrag von „al6042“ vom 7. Juni 2016, 19:16

Lösche die Zeilen 9065 und 9066 einfach raus und versuche es nochmal...  
Beide Einträge machen keinen Sinn, da sie keinen Operanden mit führen.

---

### Beitrag von „JanFrederick“ vom 7. Juni 2016, 19:52

Super Danke hat funktioniert. Jetzt funktionieren auch Helligkeit und Akkuanzeige 😊

Nur die Tasten für die Helligkeit gehen nicht und das Dunkelste ist ganz aus 😄

---

### Beitrag von „griven“ vom 7. Juni 2016, 22:45

Versuch mal Rollen und Pause als Hotkeys die sollten gehen 😄  
Das die dunkelste Einstellung Display aus bedeutet ist relativ normal unter OS-X...

---

### Beitrag von „derHackfan“ vom 7. Juni 2016, 22:53

#### [Zitat von griven](#)

Versuch mal Rollen und Pause als Hotkeys die sollten gehen

Du bist der Satan persönlich ... funktioniert! 👍  
Da muss man erst mal drauf kommen dass Rollen und Pause für dunkler und heller stehen, aber jetzt wo du es sagst leuchtet es (mir) ein.

---

### Beitrag von „JanFrederick“ vom 7. Juni 2016, 23:30

Auf der externen USB Tastatur gehts. Bei der Internen nicht 😄 Liegt eventuell daran, dass man dort "Fn" braucht 🤔

F1 bis F3 sind Lautstärke ohne FN (wie in Windows)

F4 Programm beenden ohne FN

F5 keine Funktion

F6 Touchpad sperren ohne FN

F7 keine Funktion

F8 Fenster durchschalten ohne FN

F9 Blackscreen ohne FN

F10-12 keine Funktion ohne FN

F11 Desktop anzeigen mit FN

F12 Dashboard mit FN  
Pos1 rechter Mausklick mit FN  
Ende Laufwerk öffnen  
Bild auf und ab (Rollen und Pause mit FN) keine Funktion

---

### **Beitrag von „griven“ vom 7. Juni 2016, 23:36**

Eigentlich nicht, Rollen und Pause sollten ohne FN zur Verfügung stehen wobei ich kenne jetzt Deine Interne Tastatur nicht wirklich kann je nach Mapping natürlich auch auf anderen Tasten liegen....

---

### **Beitrag von „YogiBear“ vom 7. Juni 2016, 23:39**

Ein Bild der internen Tastatur und/oder ein Link zur Herstellerseite des Laptops würden helfen. Zusätzlich wäre es gut zu wissen, ob du die VoodooPS2.kext für die Tastatur nutzt - falls ja, könnte man das KeyMapping anpassen...

---

### **Beitrag von „JanFrederick“ vom 7. Juni 2016, 23:46**

[http://www.notebookcheck.com/f...eaPad\\_G50-70/tastatur.jpg](http://www.notebookcheck.com/f...eaPad_G50-70/tastatur.jpg)

Ich nutze nur ApplePs2smartTouchpad.kext

---

### **Beitrag von „griven“ vom 9. Juni 2016, 22:53**

Hast Du es dann einfach mal Stumpf mit Bild runter und Bild hoch versucht also ohne die FN Taste? Ansonsten könnte auch noch Pos1 und Ende sein auch die Kombination kommt vor.