

Erledigt Batteriestatus 0%

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 21. Juni 2016, 15:29

Hallo,

habe mich nach Monaten jetzt mal wieder an das Projekt "Hackintosh/Hackbook" gewagt.

Alles funktioniert bis jetzt bis auf die Batterie anzeige, könnte mir da einer Helfen ?

Ich weis da gibt es diese DSDT patches aber Irgendwie habe ich da angst mir das schöne OS zu zerschießen.

Laptop ASUS X555LJ

Intel Core i3

Atheros AR9285

Intel HD5500

nVidia 920M (Deaktiviert)

Audio: ALC233

4GB RAM

500GB HDD

DSDT habe ich im folgenden mal als Anhang hinzugefügt

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Juni 2016, 15:38

Installiere mal die beiden Kexte aus dem Anhang, der eine ist für die Batterianzeige und der andere für die Monitor/Display Helligkeit.

Einfach in ESP/EFI/Clover/kexts/10.10 und 10.11 und Other ablegen und einen Neustart machen, ausführlich testen und bitte hier berichten.

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 21. Juni 2016, 15:54

Hallo, hat leider nicht funktioniert.

Batterie steht immer noch bei 0%

Beitrag von „JanFrederick“ vom 21. Juni 2016, 15:55

vielleicht ist der Akku leer 😄

Beitrag von „YogiBear“ vom 21. Juni 2016, 16:02

Nö, das hat nichts mit dem Füllstand des Akkus zu tun. Damit der Kext richtig funktioniert, muss erst die DSDT entsprechend gepatched werden. Aber das ist nicht so mein Fachgebiet, aber zB. [@al6042](#) ist da recht fit 😊

Beitrag von „al6042“ vom 21. Juni 2016, 20:20

Was immer heute noch gecheckt wird, passiert erst nach dem Fußballspiel... 😊

EDIT:

So, Fußballspiel ist rum...

Wenn du mir noch folgende Infos schicken kannst, kann ich hier noch komplett den Sack zumachen...

Vom Programm [DPCI-Manager](#) einen Screenshot der Fenster "Status" und "PCI-List".

Und vom Programm [IORegistryExplorer](#) eine IOREG-Datei.

Die erhältst du, in dem du das Programm einmal öffnest und dann direkt über "File">"Save As" die Ausgabe als IOREG-Datei sicherst.

Achtung, die könnte etwas größer werden... 😊

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 22. Juni 2016, 13:35

Hallo, hat sich das schon jemand mal angeschaut ?

Beitrag von „crusadegt“ vom 22. Juni 2016, 13:37

Hallo... [@ta1lsth0x](#)

Bitte beachte doch den vorherigen Post von [@al6042](#)

Wenn du uns/ihm die geforderten Daten zur Verfügung stellen kannst, dann wird dir sicherlich auch geholfen 😊

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 22. Juni 2016, 13:39

Oh sorry hatte ich nicht gesehen 😞

Beitrag von „crusadegt“ vom 22. Juni 2016, 13:39

Kein Thema... Dann nimm dir doch einfach ein wenig Zeit und poste die gewünschten Dateien hier:)


Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 22. Juni 2016, 13:50

<https://drive.google.com/file/...wRnlmNGc/view?usp=sharing>

Also hier einmal die .ioreg datei

<https://drive.google.com/file/...pbmdpX2s/view?usp=sharing>

Und hier einmal der DCPI Screenshot



Beitrag von „derHackfan“ vom 22. Juni 2016, 14:28

Zitat von al6042


Vom Programm DCPI-Manager einen Screenshot der Fenster "Status" und "PCI-List".

[@ta1lsthef0x](#) Da fehlt jetzt noch der zweite Screenshot vom "Status", dort wo die LAN und WLAN Verbindungen aufgeführt sind.

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 22. Juni 2016, 14:39

<https://drive.google.com/file/...1THk1QU0/view?usp=sharing>

Bitte sehr hier ist das Bild 😊



Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Juni 2016, 14:41

Du kannst auch Dateien hier direkt anhängen indem du auf Erweiterte Antwort --> [Dateianhänge](#) --> Datei anhängen gehst 😊

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 22. Juni 2016, 14:50

Ah okay danke 😊

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 22. Juni 2016, 20:15

Hallo da mein letzter Thread glaube ich gesperrt worden ist,
versuche ich nochmal

Also habe auf meinem ASUS X555LJ jetzt El Capitan laufen, bis auf ein paar kleine problemchen.
Diese wären:

Manchmal kriege ich beim Hochfahren so einen Kreis mit einem Strich durch

Die Batterie ist bei 0%

Helligkeit kann ich nicht einstellen

und zu guter letzter der Sound (ALC233) funktioniert nur sporadisch.

Hänge hier Bilder, meine DSDT und .ioreg datei an. (.ioreg bei gDrive)

<https://drive.google.com/file/...wRnlmNGc/view?usp=sharing>

Beitrag von „al6042“ vom 22. Juni 2016, 22:57

Nein,

dein Thread wurde nicht geschlossen, aber du kannst bei uns nicht direkt auf deinen eigenen Post antworten, solche zusätzlichen Posts werden nicht gespeichert.

Wenn du noch was in deinem letzten Post hinzufügen möchtest, gibt es im rechten unteren Bereich des Post den Menüpunkt "Bearbeiten".

Damit kannst du weitere Infos in deinen bereits bestehenden Post hinzufügen.

Die Frage die sich mir hier nur stellt, wäre warum?

Innerhalb des neuen, jetzt aber geschlossenen Threads, steht das gleiche wie auch hier...

Zweimal den gleichen Vorgang braucht hier keiner.

Wenn du aber zu ungeduldig bist und das einfach mit mehrfacheM Erstellen eines Threads mit dem gleichen Fehlerbild hier ausgleichen willst, muss ich dich leider enttäuschen...

Den Druck den du damit machst setzt sich hier keiner aus...

Also lass es und warte darauf bis einer dir hilft...

Und übe dich in Geduld... die Forums-User, als auch die Experten, Mods oder Admins, haben auch ein Privatleben und das geht nun mal vor.

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 14:23

Ne wollte keinen Druck machen bin nur nicht so erfahren hier 😄

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juni 2016, 14:30

Alles Gut...

die vorbereitete DSDT liegt zuhause auf dem Rechner...
Wenn ich gegen 18 Uhr Feierabend mache, poste ich sie hier.

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 14:57

Okay danke Ich wusste das halt echt nicht hab den Account zwar seit ende 2014 benutze den aber erst richtig seit ende 2015

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juni 2016, 18:06

Und hier die erwähnte DSDT.aml.

Diese legst du nun auf der versteckten EFI-Partition in das Verzeichnis /EFI/Clover/Acpi/patched und startest danach den Rechner neu...

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 18:23

Hallo,
Batterie geht jetzt aber mein Laptop display ist jetzt aus O.o
Kann nur meinen Bildschirm über HDMI sehen 😞

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juni 2016, 18:40

Poste mal bitte deine aktuelle config.plist

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 19:27

Bitte sehr 😊

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juni 2016, 19:50

Und hier die aktualisierte DSDT...
Hatte den falschen Framebuffer drinnen... 😊

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 20:00

Oh mein Gott wie geil ist das denn
Jetzt funktionieren ja sogar die Volume hotkeys 😄
Danke danke danke
Muss jetzt irgendwie rausfinden wie ich die Helligkeit mit den Hotkeys verändern kann
NOCHMALS TAUSEND DANK

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juni 2016, 20:02

Gern geschehen... und viel Spass mit der BÜchse... 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. Juni 2016, 20:55

[Zitat von ta1lsth0x](#)

Muss jetzt irgendwie rausfinden wie ich die Helligkeit mit den Hotkeys verändern kann

Versuche es mal mit FN + Rollen und FN + Pause ... hat mich fast umgehauen, aber jetzt leuchtet es mir ein. 😄

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 21:00

Geht leider nicht 😞
EDIT: Gemeint ist die Brightness mit der Tastatur

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juni 2016, 21:04

Da musst du einfach noch ein wenig testen...

gehe doch mal die F-Tasten Reihe mit und ohne FN durch und schaue was passiert...

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 21:10

Bis auf die Lautstärke passiert da nichts
aber das ist ja auch schon was 😄

Beitrag von „griven“ vom 23. Juni 2016, 21:18

Bei den meisten Notebooks ist es einfach rollen und pause ohne irgendwelche weiteren Tasten.
Bei meinem T420s geht sowohl rollen und pause als auch fn+pos1 bzw. fn+ende 😄

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 21:21

Also wenn ich meine Roccat Isku angeschlossen habe und die genannten tasten drücke geht es
:O

Beitrag von „griven“ vom 23. Juni 2016, 21:29

Dann ist die interne Tastatur anders/komisch belegt. Nutzt Du irgendwelche Tools wie zum
Beispiel Ukulele oder so um die Belegung zu ändern?

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 23. Juni 2016, 21:36

Ne aber die standard Belegung unter Windows lautet:

Fn+F1=Sleep

FN+F2= Flugmodus

Fn+F3= Helligkeit hoch

Fn+F4= Helligkeit runter

Fn+F5= LCD Aus/An

Fn+F10= Mute

Fn+F11 Volume up

Fn+F12= Volume down

Oh und Irgendwie habe ich keinen Ton nachdem der Laptop in den Sleepmode geht

Beitrag von „YogiBear“ vom 24. Juni 2016, 00:25

Ich vermute mal, dass deine Tastatur intern per PS2 angebunden ist? Wenn du mir mal den von dir genutzten VoodooPS2.kext und ein Foto der Tastatur gibst, versuche ich mal was zu basteln...

Beitrag von „al6042“ vom 24. Juni 2016, 07:44

Die Angaben der Tastenbelegung durch Windows interessieren OSX nicht.

Da werden die Funktionen anders zugeordnet, deswegen sagte ich ja, teste es mal durch.

Was den Sound nach Sleep angeht, kann das in verschiedenen Konstellationen tatsächlich vorkommen.

Dafür solltest du mal den CodecCommander.kext zusätzlich per KextUtility installieren.

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 24. Juni 2016, 14:08

Hier bitte sehr

Noch was zum sound nachdem ich Kopfhörer einstecke geht alles wieder :o

Der kext hat leider nicht funktioniert

Weiter Edit: Mit dem EAPD Sleep fix geht das ganze jetzt

Link: <https://www.root86.com/topic/7119-applehda-eapd-sleep-fix/>

Beitrag von „YogiBear“ vom 24. Juni 2016, 21:20

Dateien erhalten, gebastelt wird heute Nacht.

Funktionieren nur die "F"unktionstasten nicht richtig in der Zweitbelegung oder sind auch noch andere Tasten vertauscht? Beispielsweise "^" und "<"...

Beitrag von „ItsJustMirko“ vom 24. Juni 2016, 22:25

Ja die sind auch vertauscht 😬

Okay und noch eine letzte frage (versprochen)

Ich habe jetzt doch Irgendwie Probleme mit dem Sound, ist der in der DSDT die ihr mir gesendet habt schon gepatcht ?

Weil ich hab das Problem das 1. der Sound über HDMI nicht geht, das Mikro nicht geht und ich über Kopfhörer manchmal nur verschwommene Töne höre

ALC233 ist der Soundchip

Nochmals sorry für die ganze Fragerei