

**Erledigt**

## Touchpad geht von jetzt auf gleich nicht mehr

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 8. September 2016, 16:19**

Hey 😊

Ich habe auf meinem Laptop nun seit Samstag macOS Sierra und Yosemite laufen. Bis gestern ging alles völlig super, bis plötzlich das Touchpad ausfiel. Von jetzt auf gleich, einfach aus. Hab es eben noch benutzt und auf einmal geht es nicht mehr. Habe mal die VoodooPS2Controller.kext neu installiert und getestet - Hat nichts gebracht. Danach habe ich mal in Yosemite gebootet und dort habe ich das gleiche Problem. Muss ich damit rechnen dass es jetzt einfach kaputt ist?

Danke für eure Hilfe!

LG

EDIT: Hab mal schnell eine Windows 10 DVD gesucht und gestartet. Auch dort spricht der Mauszeiger nicht auf meinen Finger auf dem Touchpad an... 🤔

---

**Beitrag von „jolly03“ vom 8. September 2016, 16:26**

Hi

hast du evtl. ne Tastenkombination wie FN + F7 gedrückt und damit das Trackpad deaktiviert?

---

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 8. September 2016, 16:31**

Face palm... hahah xD stimmt... jetzt fällt es mir ein. Ich habe gestern versucht die

**Muahaha!!**

Tastenkombi zu finden mit der ich den Ton lauter und leiser gestellt bekomme 😂 😂

grün danke 😊 [@jolly03](#)

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 8. September 2016, 16:34**

👉👈 manchmal sieht man der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.

---

### **Beitrag von „Coaster“ vom 8. September 2016, 16:47**

Hehe, das gleiche hatte ich schonmal mit dem WLAN, echt fies 😒

---

### **Beitrag von „jboeren“ vom 8. September 2016, 17:26**

Gut das es dieses Forum gibt! 👍👍

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 8. September 2016, 17:45**

Diesen Thread sollte man anpinnen, ist mir auch schon passiert und siehe da, glatt wieder vergessen ... 🤦