

Erledigt

Num und Caps Lock LEDs leuchten nicht mehr

Beitrag von „steff89“ vom 24. Oktober 2016, 11:25

Hey,

ich habe ein seltsames Problem. Ich glaube es ist seit der Umstellung auf macOS Sierra aufgetaucht, bin mir da aber nicht so sicher.

Es geht darum, dass die LED Anzeigen meiner Tastatur (Funk KB460) für Num Lock und Caps Lock nicht mehr aufleuchten. Ich habe also keine Info mehr ob Caps Lock aktiv ist oder nicht. Unter Windows funktioniert es wie erwartet.

Unter OSX kann ich die LEDs mit dem Terminal tool [setleds](#) manuell an- und ausschalten, also ist die Funktionalität eigentlich vorhanden.

Hat sonst noch jemand diese Phänomen?

Viele Grüße,
Steffen

Beitrag von „masterkellnicom“ vom 24. Oktober 2016, 16:13

Servus!

Schau mal unter Systemeinstellungen/Tastatur da unten links den Knopf "Sondertasten...".

Da kann man die CAPS-Lock deaktivieren.

Vielleicht is das ja an...

Gruß
Kellni

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. Oktober 2016, 17:30

Vielleicht hilft es auch mit der Nun Lock Aktivierung bei Bootup im BIOS rumzuspielen... Such doch mal im BIOS das "Num"

Beitrag von „ulli“ vom 16. November 2019, 15:19

Hi, ich muss den Thread mal aus der Versenkung raus holen: Bei mir funktionieren die CAPS LOCK und NUM LEDs auf der Tastatur auch (plötzlich) nicht (mehr).

Die Funktionen sind weiterhin gegeben, die Kontroll-LEDS leuchten allerdings nicht.

Bin mit Catalina und einer per USB angeschlossenen mech. Tastatur von Cherry unterwegs (MX Board 5.0)

edit: Hat sich mit einem Update auf 10.15.1 und Update der KEXTE Lilu.kext und WhateverGreen.kext erledigt. CAPS lock geht, NUM Lock ist völlig ohne Funktion (d.h. immer an, aber die LED aus)