

**Erledigt**

## **Fast fertig! RAM Taktrate falsch**

**Beitrag von „atcon“ vom 16. Januar 2017, 14:52**

Moin,

habe soeben meinen ersten Hackintosh (fast) erfolgreich fertiggestellt.

Leider wird die Geschwindigkeit des Rams (2133 MHz statt 3000) falsch angezeigt, wisst ihr, wie ich das ändern kann?

Des weiteren würde ich gerne diesen Bootloader Start Screen loswerden, ist dies möglich?

Vielen Dank im Voraus

Meine Daten:

i7 6700k - Asus Maximus VIII Gene - Corsair Vengeance LPX 32Gb 3000 MHz - Asus GTX 970

---

**Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2017, 22:05**

Hi und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Wie ist den dein RAM im BIOS eingestellt?

Im "Extreme Tweaker"-Menü solltest du unter "Ai Overclock Tuner" dem Punkt "X.M.P." auswählen, falls das noch nicht geschehen ist.

Damit sollte der RAM in der richtigen Geschwindigkeit angezeigt werden.

---

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 16. Januar 2017, 22:11**

Das bootloader Menü kannst du in der config.plist ausstellen. Unter "Boot" kannst du deinen Festplatten Namen eingeben und darunter -1 anhängen. Falls das nicht geht (wie bei mir)

kannst du auch einfach in das Feld "Timeout" 0 schreiben. 😊 dann startet die platte einfach durch.

---

### **Beitrag von „atcon“ vom 16. Januar 2017, 22:45**

Also im BIOS habe ich Xmp ausgewählt. Daran kann es leider nicht liegen. Ich hatte gestern beim ersten Installationsversuch das richtige Ergebnis und es wurden 3000 MHz angezeigt, allerdings funktionierte die Grafikkarte gar nicht. Dann habe ich alles neu aufgesetzt und die Grafikkarte mit Tipp 6 auf Tonys86 Seite (konnte irgendwie keinen Link posten) zum Laufen gebracht. Vielleicht könnte es daran liegen?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2017, 23:03**

Tony-Links werden hier nicht geduldet... 😊

Aber du kannst gerne mal den Inhalt der Lösung hier posten, damit wir wissen wovon du sprichst. 😊

Zudem kannst du versuchen in der config.plist unter "SMBIOS" den Haken bei "Trust" zu setzen um zu schauen, ob sich Problem damit lösen lässt.

Ansonsten wäre spannend zu wissen, mit welchen Settings du deine erste Installation durchgeführt hattest, da ich vermute, das dort der Haken gesetzt war... 😊

---

### **Beitrag von „atcon“ vom 17. Januar 2017, 00:21**

Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe im Clover Configurator unter Boot XMP detection auf yes gestellt und schon geht es 😊 jetzt läuft alles wunderbar, bis auf iMessage

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 17. Januar 2017, 00:53**

Naja, iMessage ist eigentlich kein großes Geheimnis mehr! So lange Du nicht über Dein iPhone die Zwei-Komponenten-Autorisierung aktiviert hast, brauchst Du nur einen komplett eigenen Nummernsatz aus den beiden UUIDs, Seriennummer, ROM und MLB. Und dann erst die Anmeldung beim Nachrichten Dienst..  
Da für gibt es den Clover Configurator!

---

### **Beitrag von „atcon“ vom 18. Januar 2017, 01:17**

Magst du mir genau beschreiben, wie ich das mache!

ich habe jetzt festgestellt, dass, wenn ich manuell in den ruhemodus gehe, der Computer es auch tut, aber sofort wieder neu startet. Habt ihr Da eine Lösung?  
Darüberhinaus habe ich Den automatischen ruhemodus nach Zeit ausgestellt, da der Computer gestern, nach bestimmter Zeit in den ruhemodus gegangen ist, ich ihn allerdings nur über den bios reset Knopf neu starten konnte. Habe mich darüber ein bisschen belesen und es sei bei einigen wohl schon Hardware zu schaden gekommen. Traue mich jetzt nicht so viel rumzuprobieren. Kennt ihr zufällig auch eine Lösung für diese Problem?

---

### **Beitrag von „griven“ vom 18. Januar 2017, 22:36**

Spätestens bei Problemen mit dem Ruhezustand kommt die Hardware ins Spiel und die finde ich weder in Deiner Signatur noch im Profil also sei bitte so gut und trage sie dort ein. Geht auch ganz leicht einfach oben Links unter Deinem Avatar auf "Mein Profil" klicken und die Angaben eintragen und schon weiß jeder immer und zu jeder Zeit um was es eigentlich geht

