

Erledigt

Ozmosis Bootmanager

Beitrag von „masteraservant“ vom 20. Januar 2017, 07:26

Ich habe windows 7 installiert ,nur leider bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich F12 drücke .Ich möchte nicht immer in das Bios gehen um das OS zu wechseln .Ich habe die neuste hier befindliche ozmosis BIOS Version für mein Board installiert .Hat jemand von euch noch eine Idee ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Januar 2017, 09:06

Hast du nach dem Ozmosis Flash mal einen Clear CMOS gemacht?
Danach solltest du im UEFI ein "Load Optimized Defaults" machen und dann sollte auch das Bootmenu über F12 wieder erscheinen.

Beitrag von „McRudolfo“ vom 20. Januar 2017, 09:52

Falls du häufiger das OS wechselst, kann auch das Aktivieren des User Interfaces von Ozmosis sinnvoll sein. Mit TimeOut stellst du die Zeit bis zum automatischen Boot des Default-Boot-OS ein. In der Defaults.plist würde der Eintrag unter 'Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101' dann so aussehen:

Code

1. `<key>UserInterface</key>`
 2. `<true/>`
 3. `<key>TimeOut</key>`
 4. `<integer>10</integer>`
-

Beitrag von „masteraservant“ vom 20. Januar 2017, 11:49

wenn es das Interface ist was mir kurz angezeigt wird, dann habe ich nur Recovery und macosx zur Auswahl !Die Windows Partition wird mir nicht angezeigt

Beitrag von „McRudolfo“ vom 20. Januar 2017, 13:01

Ist die Windows-Partition auf der selben Platte wie OSX im UEFI-Modus oder auf einer anderen GUID-partitionierten Platte im UEFI-Modus installiert?

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. Januar 2017, 14:28

Oder eben im Legacy modus installiert, das ist hier eher die Frage 😊

Beitrag von „masteraservant“ vom 20. Januar 2017, 19:07

es ist auf der selben Platte installiert worden.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. Januar 2017, 19:19

Legacy oder UEFI? Wie ist der Bootentries filter in der defaults.plist gesetzt?

Beitrag von „masteraservant“ vom 20. Januar 2017, 23:04

habe mal meine Defaults.plist zum begutachten mit angehängt. Wo soll diese genau stehen?

dieser Befehl hat leider auch nichts gebracht:

```
SUDO NVRAM 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter=%01
```

noch was ist mir aufgefallen ,ich komme jetzt mit f12 in das Bootmenu .Dies gelingt mir aber nur, wenn die Darstellung stimmt .Ich habe eine 970 gtx, bei einigen Neustarts habe ich eine geringere Auflösung und sehe nur einen Pfeil und sonst nichts.

Beitrag von „griven“ vom 22. Januar 2017, 23:15

Die Defaults passen soweit schon mal und gehören wenn sie geladen werden sollen auf die EFI Partition ins Verzeichnis /Efi/Oz/

Um diese Defaults zu übernehmen musst Du ins Bios und einen P-RAM Reset machen (cmd+alt+p+r) allerdings würde ich empfehlen Windows im UEFI Modus zu installieren denn das würde das Ganze deutlich stressfreier machen...