

Erledigt

Rechner fährt erst nach dem 2-4 mal richtig Hoch 10.11.6

Beitrag von „polaplex“ vom 8. Juni 2017, 17:31

Hallo Zusammen. Mein Kumpel hat sich sein hacki wieder erstellt und er läuft auch soweit. Aber leider startet er wenn er bootet immer 2-4 mal neu. Jetzt habe ich ihm einfach gesagt das er alles bei Drivers bei Clover anpacken soll aber das kommt mir zuviel vor. Was kann er denn raus schmeissen oder findet Ihr schon den Fehler ?

Besten Dank

Beitrag von „ralf.“ vom 8. Juni 2017, 18:45

Probier mal diesen Ordner