

Erledigt

Macbook pro 8,x SMBIOS bootloop

Beitrag von „Weedalf“ vom 6. März 2018, 14:37

Hallo ich möchte meine Grafikkarte zum Laufen bekommen und habe dafür auch schon config.plist von euch erhalten. In diesen steht im SMBIOS immer Macbook pro 8,1 dieses hat ja auch eine HD 3000. Jedoch bringt mich diese Configuration immer in einen Bootloop was kann ich dagegen tun? Wenn ich bei dieser config.plist Macbook pro 14,3 einstelle, dann hängt sich der Bootvorgang bei der Hälfte des Balkens auf.

Selbst eine Config ohne Grafik nur mit Macbook pro 8,x bringt mich in einen Bootloop. Eine config ohne anpassung nur mit Macbook pro 14,3 funktioniert

Beitrag von „hackintoshhood“ vom 6. März 2018, 15:04

Probiere es doch mal mit einem iMac smbios!Probiere ein iMac smbios der 12 Generation (iMac 12,X) So läuft bei mir immer.

Beitrag von „Weedalf“ vom 6. März 2018, 15:05

Gibt es da auch keine Probleme wenn ich dann später eine Akkuanzeige haben möchte?

Beitrag von „ductator“ vom 6. März 2018, 15:15

Nene Macbook SMBIOS ist schon richtig. Interessant wäre aber der Verbose Mode Output (Bootflag -v), der sollte Hinweise zur Fehlerquelle liefern können.

Beitrag von „Weedalf“ vom 6. März 2018, 15:18

Bei SMBIOS Macbook 8,1 konnte griven nichts erkennen als es anhielt. aber ich kann nochmal eins machen Wenn ich zu hasue bin mit der "intel config" und Macbook 14,3 falls das hilfreich wäre. SMBIOS intel 14,3 bootet ja wen nichts weiter in der config steht,,

Beitrag von „hackintoshhood“ vom 6. März 2018, 20:09

[@ductator](#) du kannst auch das iMac smbios verwenden! So mache ich es auch. Für die Akkuanzeige habe ich den ACPI Battery manager kext verwendet.

Beitrag von „ductator“ vom 6. März 2018, 22:59

Rein theoretisch kannst du jedes SMBIOS benutzen, musst aber dann mit Abstrichen leben. Über das SMBIOS werden verschiedene Optimierungen durchgeführt, wenn du iMac auf einem Laptop benutzt, wirst du u.a. Desktop Powermanagement haben etc. Bei den Original-Macs wird auch Nightshift darüber gesteuert. Es wird unter der Haube sicherlich noch diverse Funktionen geben die vom SMBIOS abhängen. Deswegen möglichst nahe an der Originalhardware wählen!

Beitrag von „Weedalf“ vom 7. März 2018, 00:03

Hier der Inhalt vom origin Ordner

Beitrag von „griven“ vom 7. März 2018, 00:12

Okay hier gibt es keine Referenzen mehr auf die NVIDIA ausser das sie in der DSDT theoretisch

enthalten ist von daher an der Stelle schon mal alles gut.
Magst Du bitte noch mal eine der configs anhängen mit der es nicht funktioniert??

Beitrag von „Weedalf“ vom 7. März 2018, 00:19

Da gibts Viele Configs die nicht gehen Zum Beispiel Smbios Pro 8.1 Pro 8.3 Mini 5.1 Mini 5.2

Beitrag von „griven“ vom 7. März 2018, 00:28

Dann mal hiermit testen: [config.plist](#)

Vieles war falsch eingetragen in Deiner Vorlage zum Beispiel die Einstellungen zur [SIP](#) und zur BooterConfig zudem auch die FakeID für die IntelGraphic. Das was Du da hattest mag zumindest teilweise taugen wenn man die NVIDIA benutzen möchte aber ganz bestimmt nicht wenn es die InteHD sein soll. [@grt](#) hat ziemlich ausgeprägte Erfahrungen mit Books bei denen sich die Karten getrennt betreiben lassen vielleicht hat sie ja auch noch mal ein Auge mit drauf



Beitrag von „Weedalf“ vom 7. März 2018, 00:38

wuhuu du bist ein Gott die Grafikkarte Lläuft!!!!

Wie gehe ich nun weiter vor was brauche Ich noch?

Beitrag von „griven“ vom 7. März 2018, 00:40

Dazu gerne später mehr ich muss nun erstmal ins Traumland 😊