

## **Erledigt** NUC 6i3SYH late 2015

**Beitrag von „al6042“ vom 27. Dezember 2018, 13:27**

Da stellt sich erst die Frage, ob der interne Card Reader per USB oder per PCI angesprochen wird.

Für letzteres gibt es ggf. einen Kext.

Um das herauszufinden, solltest du mal das Programm [DPCIManager](#) herunterladen und ausführen.

Im Fenster "PCI List" kann man die PCI-Geräte ersehen.

Sollte dort der Card Reader nicht auftauchen, kann es am bekannten 15-Port-USB-Limit liegen.