

**Erledigt**

## **Clover Bootloader startet während dem booten neu (INSTALL VERSUCH)**

**Beitrag von „rsaupp“ vom 26. April 2019, 17:52**

Hallo Zusammen!

Ich möchte Mojave auf meinem Hackintosh installieren, egal welche Version ich vom Clover Bootloader verwende und welche Einstellungen ich verwende, er bootet einfach zwischendurch neu und ich beginne wieder von vorne.

Ich habe die letzten Tage viel in den verschiedensten Foren herum gelesen und probiert aber keine Einstellung oder keine Datei funktioniert. Schön langsam bin ich ratlos. Vielleicht kennt das Problem jemand.

Meine Hardware:

Gigabyte AORUS Z370 Gaming 7 OP

i7 8086K

derzeit ausgebaut 2x ASUS STRIX GTX 1070

Crucial 64 GB RAM

Samsung 970 PRO M2 500GB

PS: ich wäre auch mit High Sierra zufrieden xD da meine anderen Hackintoshs auch brav damit rennen ... NUR DER NEUE WILL NED

DANKE

---

**Beitrag von „Dnl“ vom 26. April 2019, 17:56**

Wann bootet er denn neu?

---

### Beitrag von „al6042“ vom 26. April 2019, 21:18

[rsaupp](#)

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Zu deiner Frage kann man ohne weitere Details schwer Auskunft geben.

Welche Version von Clover setzt du ein?

Wie ist deine config.plist eingestellt?

Welche Kexte und EFI-Treiber setzt du ein?

Poste doch bitte mal deine EFI im ZIP-Format als [Dateianhang](#).

---

### Beitrag von „rsaupp“ vom 29. April 2019, 12:42

[al6042](#)

Hey

danke für deine Antwort, im Anhang lade ich dir die zuletzt verwendete EFI rauf, da ich echt schon viel herum probiert habe.

Ig Rene

"Wann bootet er denn neu?"

es kommt das Apple Logo , danach bis zur Hälfte der Ladebalken und dann bootet er neu. Ich komme leider nicht bis zum Installationsfenster.

[BIOS Einstellungen](#) habe ich auch schon mehrmals überprüft, sollten passen.

---

### **Beitrag von „barrrrt“ vom 29. April 2019, 13:40**

Boote Mal mit -v und zeig den screenshot

---

### **Beitrag von „rsaupp“ vom 29. April 2019, 18:24**

[Zitat von barrrrt](#)

Boote Mal mit -v und zeig den screenshot

Da er recht schnell neu startet, ich nur einen Screenshot meines Videos... hoffe es hilft dir so weiter

---

### **Beitrag von „barrrrt“ vom 30. April 2019, 21:23**

Sorry, das kenne ich leider nicht.

---

### **Beitrag von „rsaupp“ vom 2. Mai 2019, 10:47**

Ich kenne dieses Phänomen leider auch nicht , und stehe da mittlerweile komplett an 🤔

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 2. Mai 2019, 12:10**

Ich meine falsches SMBIOS eingestellt.

---

### **Beitrag von „rsaupp“ vom 2. Mai 2019, 13:49**

#### [Zitat von derHackfan](#)

Ich meine falsches SMBIOS eingestellt.

iMac: 18,1 18,2, 18,3 versucht ältere genauso ... meckern tut er gleich wenn ich einen 19 er nehme ...

welchen würdest du vorschlagen ?

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 2. Mai 2019, 14:06**

#### [Zitat von rsaupp](#)

Ich möchte Mojave auf meinem Hackintosh installieren

Mit der Nvidia GTX 1070 oder mit Intel UHD 630, bei letzteres bitte unbedingt den ApfsDriverLoader.efi aktuell halten, dann sollte es mit iMac18,1 und neuer funktionieren.

---

### **Beitrag von „rsaupp“ vom 2. Mai 2019, 15:03**

### [Zitat von derHackfan](#)

Mit der Nvidia GTX 1070 oder mit Intel UHD 630, bei letzteres bitte unbedingt den ApfsDriverLoader.efi aktuell halten, dann sollte es mit iMac18,1 und neuer funktionieren.

danke , is nun komplett aktuell inkl. Clover v2.4\_r4925 inkl 18.1 ... funktioniert leider nicht ...  
als Anhang meine EFI ...

---

### **Beitrag von „rsaupp“ vom 7. Mai 2019, 13:28**

Ich habe zwischendurch eine weitere Frage zu den [BIOS Einstellungen](#) ...

Wie wichtig ist beim Menüpunkt Windows 8/10 ... die Einstellung OTHER OS ?!

diese Einstellung fehlt mir nämlich im BIOS ... kann dort nur Windows 8/10 oder Windows 8/10 WHQL auswählen...

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2019, 15:01**

Hi,

hier wäre es mal spannend, dass du deine Hardware-Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" einträgst.

Damit ersparst du den Lesern den Aufwand immer nach den einmal beschriebenen Geräten zu suchen, was auf Dauer keinen Spaß macht.

---

## Beitrag von „rsaupp“ vom 16. Mai 2019, 00:32

[al6042](#)

sry schon passiert, vl schaffen wir es ja nun leichter mein Problem zu lösen , würde mich echt freuen 😊

bin nämlich leider noch immer keinen Schritt weiter. 🤔

---

## Beitrag von „icke“ vom 16. Mai 2019, 12:23

Bei mir hat folgendes geholfen:

Unter Clover->anpassen->UEFI Drivers den Haken bei AudioDxe-64 entfernen.

---

## Beitrag von „rsaupp“ vom 16. Mai 2019, 14:29

[icke](#)

sagst du mir noch welches Programm du verwendest ? 😊

---

## Beitrag von „icke“ vom 16. Mai 2019, 15:42

Ich verwende High Sierra; vorher mit Sierra war es das gleiche Problem.

---

## Beitrag von „rsaupp“ vom 16. Mai 2019, 16:03

[icke](#)

mein Problem liegt viel weiter davor ... mein Bootloader (Clover völlig egal welche Version) startet zwischendurch einfach neu und ich komm garnicht soweit dass ich etwas installier ...

leider ...

---

### **Beitrag von „icke“ vom 16. Mai 2019, 16:42**

Du lädst doch Clover auf den Installationsstick. Bevor Du das aber tust, mußt du die von mir angegebene Änderung an Clover vornehmen. Danach startest Du vom Installationstick neu und kommst dann in das Clover-Startmenu, von wo aus die Installation gestartet wird.

---

### **Beitrag von „rsaupp“ vom 16. Mai 2019, 16:44**

#### [Zitat von icke](#)

Du lädst doch Clover auf den Installationsstick. Bevor Du das aber tust, mußt du die von mir angegebene Änderung an Clover vornehmen. Danach startest Du vom Installationstick neu und kommst dann in das Clover-Startmenu, von wo aus die Installation gestartet wird.

ja das is mir schon klar 😊 nur mit welchem Programm machst du das ? Clover Configurator ?

---

### **Beitrag von „icke“ vom 16. Mai 2019, 16:54**

Du lädst die aktuellste Clover-Version aus dem Netz. Dann startest Du Clover, clickst Dich bis "Ort für die Installation ändern", wählst dort Deinen Stick, gehst weiter bis "Installationstyp", dort auf "Anpassen", erweiterst mit dem Pfeil das Menu "UEFI Drivers" und entfernst dort den

Hacken bei "AudioDxe-64", vollendest die Installation von Clover. Dann startest Du vom Installationsstick.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 16. Mai 2019, 20:36**

[rsaupp](#) den Clover Configurator findest du hier -> [Clover Configurator immer aktuell](#)