

Erledigt

Mac kann nicht Neustarten/Herunterfahren

Beitrag von „iSteffen“ vom 8. Juni 2019, 20:07

Hallo Forum,

ich habe das Problem das mein Hackintosh nicht herunterfahren kann. Er startet immer gleich neu egal was ich mache.

Hardware:

- ASRock B360 Pro4 (<https://www.asrock.com/MB/Intel/B360%20Pro4/index.asp>)
- Intel i5 8400
- Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ (Kein direkten Webseiten Link gefunden)
- 32 GB RAM DDR4
- 240 GB SSD
- 1 Tb HDD

Anbei mal eine Kopie meines EFI, ich habe keine Ahnung warum das nicht geht 🤔

Vielen Dank schon mal an alle 😊

HIER IST DIE LÖSUNG FÜR ANDERE USER:

'FixShutdown' and 'SlpSmiAtWake' in ACPI muss an sein

und 'EmuVariableUefi-64.efi' to EFI/CLOVER/drivers64UEFI/ Treiber installieren 😊

Beitrag von „CMMChris“ vom 8. Juni 2019, 23:20

NVRAM auf Funktion prüfen.

Edit: Sorry, habe deinen Lösungs Edit nicht gesehen. 😊