

Erledigt

Mojave installproblem Reboot bei Installation

Beitrag von „BATman“ vom 23. Juni 2019, 13:17

Hallo liebe Gemeinde,

ich komme einfach nicht weiter trotz stundenlangen suchen im Netz.

Ich habe ein Gigabyte GA-Z370-HD3 mit einem i3-8100 und 1x16GB DDR4


Bootloader Glover startet vom USB-Stick. Installation mit -v und no boot by panik

Ich kann 1 Fehlermeldung als Leie ausmachen: ACPI Exception: AE_BAD_PARAMETER, Coult not install PciConfig handler for Root Bridge PCI0

er hält an und ich muss neu Booten. (ohne -v etc. bootet er neu)

Ich hoffe jemand kann mir helfen.

Vielen Dank im Voraus.



Beitrag von „ralf.“ vom 23. Juni 2019, 14:27

Und was für eine SSD?

Beitrag von „BATman“ vom 23. Juni 2019, 17:52

[Zitat von ralf.](#)

Und was für eine SSD?

Es soll erst einmal auf eine 1TB Baracuda installiert werden.

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Juni 2019, 20:59

Probier den EFI-Ordner [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#)

Beitrag von „BATman“ vom 24. Juni 2019, 22:42

Vielen Dank,

habe es gerade probiert, hat aber leider nichts geholfen.

und als Fehler wird weiterhin ausgegeben:

acpi exception ae_bad_parameter could not install pciconfig handler for root bridge pci0

Wie kann ich die EFI Partition auf den USB-Stick wieder einlocken? Sehe beim hineinstecken des USB Stick nur die Installations Partition.

Es wurden aber beide erstellt.

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Juni 2019, 09:49

Du brauchst vielleicht eine angepasste DSDT

In der letzten Zeile ist von APFS die Rede. Keine SSD mit APFS im System?

Beitrag von „BATman“ vom 25. Juni 2019, 19:55

Ich wollte ein Fusiondrive machen mit meiner HD in dem Optane speicher on board.

Aber ich kann auch eine SSD nutzen.

Ich werde mal den Optane-Speicher raus nehmen und mit einer SSD versuchen.

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Juni 2019, 21:02

Ja der Optane-Speicher soll nicht kompatibel sein.

Beitrag von „BATman“ vom 7. Juli 2019, 09:02

Vielen Dank für die Hilfe. Das Board bekomme ich leider nicht zum laufen.

Ich habe nun ein laufendes System mit Profil-Config.

Vielen Dank für die Hilfe!