

BIOS-Einstellungen Gigabyte Aorus Pro

Beitrag von „AgentUgly“ vom 29. Dezember 2019, 19:29

Hallo zusammen,

ich sitze gerade an meiner zweiten Hackintosh-Installation, und es läuft auch ganz gut.

Allerdings hänge ich gerade an den Bios-Settings, weil ich manche Einstellungen bei dem Motherboard Z390 Aorus Pro nicht finden kann.

Könnt ihr mir helfen und ggf sagen, in wo ich suchen muss (denn ich habe von den Bezeichnungen tatsächlich keine Ahnung).

Also, falls jemand das Board (oder ein ähnliches) hat, könnt ihr mir sagen, wie die Einstellungen da im Bios heißen ?! Danke vorab!!

- SATA auf AHCI einstellen > habe ich gemacht
- HPET ggf. auf 64Bit einstellen > finde ich nicht
- XHCI-Mode : Auto > finde ich nicht
- XHCI-Hand Off : Enabled > habe ich gemacht
- EHCI-Hand Off : Enabled > finde ich nicht
- VT-D falls vorhanden : Disable > habe ich gemacht
- Powermanagement ggf. auf S3 only stellen > finde ich nicht
- Jedes ggf. vorgenommene Overclocking ausschalten > wurde nicht vorgenommen
- Secure Boot : Disable > habe ich gemacht
- Fast Boot / Hardware Fast Boot: Disable > habe ich gemacht
- CSM (Compatibility Support Module): Disable > habe ich gemacht
- OS type: Windows 8.1/10 > habe ich gemacht (oder muss das auf "other OS" ?!)
- CPU EIST : Disable > habe ich gemacht

DANKE!