

DVD-Brenner grummelt regelmäßig

Beitrag von „Faust“ vom 3. März 2020, 22:31

Nach meinem '[USB-Patching](#)' meldet sich mein DVD-Brenner im regelmäßigen Abstand (ca. alle 10 Min.) mit einem gemütlichen "*Klick Klack grr grr*" (also der Öffnungsmechanismus wird angesprochen ohne dass sich wesentliches tut). Das scheint nicht schlimm stört aber die Akustik...

Möglich ist auch, dass dies mit dem 'USB-Patching' in keinem Zusammenhang steht - **wer weiss?**

Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2020, 22:54

Prüfe mal, ob der Haken bei dir sitzt:



Wenn ja, entferne ihn und du hast Ruhe.

Beitrag von „Faust“ vom 3. März 2020, 23:16

Danke al6042, all diese schönen Unterthemen habe ich bei mir nicht - jedoch den um
Ruhezustand für Festplatten anzukreuzen. Kann sein, dass es das war!
(manchmal ist das aber auch verflixt 😊)