

VEGA 56 Temperatur auslesen ?

Beitrag von „Designexe“ vom 3. Mai 2020, 08:09

Moin,

ich habe das Gefühl unter OSX wird meine Vega 56 zu heiß.

Da der Lüfter sich nicht dreht würde ich gerne die Temperatur auslesen und ggf den Lüfter über eine Software wie iStat steuern, jedoch sehe ich keine Werte der GPU.

Kann mir einer sagen wie ich die GPU Temperatur auslesen kann?

Brauche ich vielleicht doch ein KEXT für die VEGA 56?

Fotos im Anhang

VG

Ti,

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. Mai 2020, 09:30

Du schaust an der falschen Stelle nach. Die Vega wird im CPU & GPU Tab gelistet.

Beitrag von „Designexe“ vom 3. Mai 2020, 09:45

[Zitat von CMMChris](#)

Du schaust an der falschen Stelle nach. Die Vega wird im CPU & GPU Tab gelistet.

Okay hab's gefunden.

Zeigt 53 Grad an, die Grafikkarte fühlt sich aber nach 100 Grad an wenn ich die Hand drauf lege und der Lüfter ist aus.

Kann ich den Lüfter Manuel ansteuern ?

Ab wann sollte der Lüfter laufen ?

Mit Macs Fan Control habe ich versucht alle Lüfter auf 100% zu stellen, es tut sich aber nichts.

Die Grafikkarte wird so heiß, dass es nicht mehr möglich ist sie lange zu berühren.

Unter Windows nicht.

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. Mai 2020, 11:35

Du sollst die Grafikkarte auch nicht berühren sondern damit arbeiten / zocken. Wenn du was warmes berühren willst nimm die Frau / Freundin oder den Heizkörper. Dass die Backplate heiß wird ist normal und 100 Grad wird da nichts warm. Es ist alles korrekt.