

Sleep/Ruhezustand funktioniert nicht

Beitrag von „Sky.p“ vom 10. Juli 2020, 19:04

Moin,

Seit gestern läuft mein Hackintosh einwandfrei... naja so fast...

Ich glaube so alles funktioniert bis auf der Sleep und Ruhezustand Modus...

Es ist auf dem System der in der Signatur steht...

die Anleitung von [ralf](#). hat mir auch nicht weiter geholfen

Hat irgendwer noch Ideen?

Beitrag von „Jono“ vom 10. Juli 2020, 22:45

Tja, ohne deine EFI zu sehen, wird dir keiner sagen können, woran das liegt...

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Juli 2020, 22:46

auch wäre es wichtig genau zu erfahren, was dabei genau passiert

Beitrag von „Sky.p“ vom 10. Juli 2020, 23:01

[ralf](#). Sobald der PC in den Sleep mode geht, funktioniert gar nichts mehr... Nach dem ich den PC neu gestartet habe funktioniert der Hackintosh wieder ganz normal. Die EFI kann ich morgen früh mal rein senden

Beitrag von „ralf.“ vom 11. Juli 2020, 08:50

wichtig wäre [diesen Test](#) zu machen. Ob der Hack auch wirklich in den Sleep geht, oder ob nur der Monitor ausgeht, und alles andere weiterläuft.

Beitrag von „Sky.p“ vom 16. Juli 2020, 23:37

Okay, es funktioniert immer noch nicht... ist mir aber auch nicht wichtig. weil wenn ich am Hackintosh bin bin ich eh aktiv dran...