

Opencore wake funktioniert nicht

Beitrag von „haubaunankenun“ vom 12. August 2020, 08:24

Moin zusammen, der Hackintosh läuft soweit perfekt, lediglich die Aufwach Funktion nachdem ich das Gerät in den Sleep-Mode versetzt habe funktioniert nicht. Da kommt dann immer das Mainboard-Branding (wie beim Kaltstart) und ein blinkendes - Symbol in der Ecke. Der PC muss dann neugestartet werden, sonst tut sich da nichts...

Benutze OC , ansonsten läuft eigentlich alles...

Danke schonmal