

Erledigt

## Lenovo V320 Probleme

### Beitrag von „Yanis 93“ vom 11. Oktober 2020, 20:01

Ich habe ein Lenovo V320 was ich endlich geschafft hatte zu installieren.

Bekomme aber kein Ton hin obwohl ich applealc als kext drinnen habe.

---

### Beitrag von „Raptortosh“ vom 11. Oktober 2020, 21:51

Hast du auch eine Layout id eingetragen?

---

### Beitrag von „Yanis 93“ vom 11. Oktober 2020, 22:26

Glaube nicht. [Raptortosh](#)

---

### Beitrag von „Raptortosh“ vom 11. Oktober 2020, 22:29

Dann musst du schauen, welcher Chip deinem Notebook verbaut ist. Geht z.b. Mit AIDA64 unter Windows. Dann brauchst du eine bestimmte Layout id dazu, die findet man hier:

<https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

---

### Beitrag von „Yanis 93“ vom 11. Oktober 2020, 22:39

Habe leider kein Windows mehr hier drauf. Weil ich keine andere Festplatte habe.

Es ist aber das Lenovo V320.

---

### **Beitrag von „david203“ vom 11. Oktober 2020, 22:40**

Musst audio konfigurieren schau Guide nach kannst simpel bei bootargs alcid=(abhängig nach deinem audio chip) eingeben. Im opencore Guide wird das näher erörtert

Du kannst online suchen nach den Spezifikationen deines Laptops dort sollte irgendwo der Audio Codec stehen

Laut Reddit hast du einen dieser Codecs `ALC3240/ALC230`

---


### **Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 00:18**

Habe es probiert. Aber ohne erfolg mein Ton geht immer noch nicht.

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 12. Oktober 2020, 00:29**

Wenn du im Hackintool auf Sound gehst, kannst du deinen Audio Codec sehen.



Welcher steht dort bei dir?

---

### Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 00:59

Da steht einfach gar nichts bei mir.

---

### Beitrag von „hackmac004“ vom 12. Oktober 2020, 01:12

Mhmm, ich hab extra mal bei mir die Device Properties für Audio deaktiviert und da wird er bei mir dennoch angezeigt. Nur wenn ich AppelALC.kext nicht nutze wird mir nichts angezeigt. Ist die Kext gewiss bei dir enthalten? Wenn ja, welche version ist das? Das siehst du wenn du rechts klickst und dann auf Informationen gehst.

---

### Beitrag von „5T33Z0“ vom 12. Oktober 2020, 10:21

~~Hier gibt es ansonsten noch nen EFI Ordner, wo anscheinend alles funktioniert:~~

link entfernt... war für ein ideapad 320... sorry

Kannst ja mal die Config mit deiner vergleichen.

---

### **Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 10:59**

Das habe ich alle an Kexte. Ich hatte mal etwas gefunden gehabt. Schicke ich auch gleich mal rein.

Das wollte ich erst versuchen hat bei mir aber nicht gebootet. Link: [Beim überprüfen der Installationsprogrammdateien ist ein Fehler aufgetreten](#)

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 12. Oktober 2020, 11:06**

Da ist der AppleALC nicht enthalten. Die Kexte sind auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Mit dem [Kext-Updater](#) kannst du sie aktualisieren und fehlende laden.

Schau danach nochmal, ob dann bei Sound etwas angezeigt wird.

---

### **Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 11:40**

Geht jetzt. Aber mein Trackpad geht nicht.

---

### **Beitrag von „david203“ vom 12. Oktober 2020, 11:42**

hast du dir korrekten kexts für dein trackpad?

---

**Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 11:43**

Hatte den VoodooI2CSynaptics.kext . Weil das ein Synaptics Trackpad ist [david203](#)

---

**Beitrag von „david203“ vom 12. Oktober 2020, 11:46**

Probier mal meinen kext aus das waren die einzige mit denen ich mein Touchpad zum laufen bekommen hab.

---

**Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 11:53**

Habe es ausprobiert. Nein es geht nicht. [david203](#)

---

**Beitrag von „david203“ vom 12. Oktober 2020, 11:58**

sehr komisch hab das gleiche trackpad. hast du die kexts in Clover eingeschaltet oder kp wie das funktioniert benutze nur Opencore. Funktioniert überhaupt nichts?

---

**Beitrag von „Bombeiros“ vom 12. Oktober 2020, 11:59**

Probiere mal diese Kexte...

---

### **Beitrag von „david203“ vom 12. Oktober 2020, 12:01**

hab grade gesehen du hast nur einen runtergeladen du brauchst beide sonst ist es klar das es nicht geht

---

### **Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 12:35**

Habe es probiert. Hat nicht funktioniert.

---

### **Beitrag von „Bombeiros“ vom 12. Oktober 2020, 12:42**

Und meine Kexte? Nimm mal bitte die Config.plist dazu (nur mal zum Testen)...

---

### **Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 13:30**

Die Kexte habe ich probiert [Bombeiros](#) . Die Config.plist probiere ich gleich noch.

Also ich habe jetzt die Config benutzt aber hat auch nicht geklappt.

---

### **Beitrag von „Bombeiros“ vom 12. Oktober 2020, 14:11**

Probier mal aus...

---

### **Beitrag von „Yanis 93“ vom 12. Oktober 2020, 15:10**

Habe es ausprobiert mit der Clover Config. Leider aber auch es bootet ja aber es funktioniert immer noch nicht Trackpad. [Bombeiros](#)

---

### **Beitrag von „Bombeiros“ vom 12. Oktober 2020, 21:23**

Schieb mal die angehängte SSDT-XOSI.aml in patched und berichte, ob sich was tut...

---

### **Beitrag von „Yanis 93“ vom 13. Oktober 2020, 13:59**

Wo muss ich das rein machen ??

Habe gerade kein plan [Bombeiros](#)

---

### **Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. Oktober 2020, 14:01**

In den Ordner efi/clover/acpi/patched.

Solltest mal einige Grundlagen lesen...

---

### **Beitrag von „Yanis 93“ vom 14. Oktober 2020, 00:16**

Habe es ausprobiert. Mit der patch Datei hat es auch nicht geklappt

EDIT: Sollte es normal sein das wenn ich ein Monitor anstecke das der PINK ist ?