

Atheros AR5B95 AirDrop Device ID Add

Beitrag von „Ritzzy“ vom 1. November 2020, 10:53

Moin zusammen ,
bin wieder zurück aufm iPhone und würde gerne natürlich auch das nette Feature AirDrop nutzen.

habe derzeit ne Atheros AR5B95 in meinem HP und es läuft alles tadellos. Außer eben AirDrop. jetzt habe ich mich schon im Forum erkundigt und das gefunden.

Jetzt meine Frage wie adde ich die Device ID irgendwo eine Anleitung oder kurze Erklärung dazu ?

Update: Folgende Karten unterstützen AirDrop

works on:

Broadcom BCM94322MC - native support

Broadcom BCM94322HM8L - native support

Atheros AR5BXB112 - native support (starting with the assembly 11A430e and above)

Atheros AR5BXB92 - native support

Atheros AR5BHB92 - native support

Atheros AR5B93 - native support

Atheros AR5B95 - add DevID = 0x002b the driver AirPortAtheros40.kext

AirDrop does not work on:

Broadcom BCM94321MC

Broadcom BCM94312MCG

Broadcom BCM94312MCAG

Broadcom BCM94311MCG

Vielen Dank im Vorraus

Beitrag von „Ritzy“ vom 2. November 2020, 14:37

Niemand eine Idee ? 😞

Beitrag von „bluebyte“ vom 2. November 2020, 15:02

Die Devices kannst du bequem mit Hackintool auslesen und exportieren. Die Dateien werden auf dem Desktop abgelegt. Die Devices können bei Opencore bequem mit der Devices.plist in die config.plist eingesetzt werden.

Bei Clover im CC unter Devices.

Beitrag von „Ritzy“ vom 2. November 2020, 15:26

Clover ist schon richtig.

Also so kurz zusammen gefasst.

ich lese mir den Atheros Kext aus dem Hackintool aus dann bearbeite ich die config.plist des Kexts im clover configurator.

Dort unter Device - Arbitrary und füge die Kennung DevID=0x002b hinzu . Bin wie gesagt damit nicht vertraut und will auch nicht mein WLAN danach ohne Funktion haben

danke für deine Hilfe [bluebyte](#)