

# Bluetooth Dongle für Big Sur

**Beitrag von „thunderkiller“ vom 17. März 2021, 16:38**

Hallo zusammen,

ich habe Big Sur auf meinem Intel NUC8i5BEK laufen. Nun habe ich mir die Bluetooth Tastatur gegönnt, mit der ich aber beim booten das Passwort nicht eingeben kann.

Es wird in diesem Fall immer wieder empfohlen, stattdessen einen Bluetooth Dongle zu nutzen. Auch das habe ich probiert, allerdings erfolglos. Hackintool erkennt den Dongle, die Tastatur wird aber nur gefunden, wenn der Kext für die interne Karte geladen ist (Intel Wireless-AC 9560).

Lange Rede, kurzer Sinn: gibt es Dongles, die empfehlenswert sind und out of the Box funktionieren? Sollte die interne Karte via deaktivierten Kext abgeschaltet werden?

viele Grüße

Patrick

---

**Beitrag von „itisme“ vom 17. März 2021, 16:46**

Ich hab mir diesen gekauft, der funktioniert einwandfrei:

<https://www.amazon.de/gp/product/B00LSGUBLI>

P.S.: Ist gerade nur noch einer auf Lager ...

---

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. März 2021, 16:52**

die Tastatur wird aber nur gefunden, wenn der Kext für die interne Karte geladen ist

>>>> Da solltest du noch dazuschreiben in welchem Stadium des Bootvorgangs nach dem

Passwort gefragt wird.

---

### **Beitrag von „thunderkiller“ vom 17. März 2021, 17:07**

Direkt nach opencore, FileVault ist aktiviert

Edit: habe FileVault mal testweise deaktiviert, so funktioniert die Tastatur. Hätte FileVault aber schon gerne aktiv

---

### **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. März 2021, 17:16**

Dachte ich mir. BT-Tastatur wird in dieser Boot-Phase nicht unterstützt.

Du benötigst da eine Tastatur wie diese im Link mit USB-Stick.

<https://www.amazon.de/Logitech...aturlayout/dp/B00BCE30RS/>

---

### **Beitrag von „thunderkiller“ vom 17. März 2021, 17:20**

okay, schade... danke euch