


Bluetooth plötzlich off - BCM943602CS

Beitrag von „TNa681“ vom 18. April 2021, 01:50

Hallo zusammen,


sei heute habe ich plötzlich kein Bluetooth mehr, obwohl ich werde ein Update gemacht. noch irgendetwas anderes geändert habe.

Hat jemand eine Idee was ich machen könnte, dass es wieder läuft?



Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. April 2021, 08:42

Wird dir BT im Hackintool angezeigt und weist du noch auf welchem Port Namen BT lag? Hier bei mir im Beispiel HS13.



Beitrag von „al6042“ vom 18. April 2021, 09:39

Läuft das tatsächlich im Dualboot wie es in deinem Profil vermittelt wird?

Wird Windows nach Gebrauch immer komplett heruntergefahren?

Wenn letzteres mit Nein beantwortet wird, solltest du folgende Herangehensweise durcharbeiten -> <https://www.heise.de/tipps-tri...n-aktivieren-4000088.html>

Beitrag von „TNa681“ vom 18. April 2021, 10:59

Bluetooth läuft wieder, obwohl ich nur den Rechner heute Morgen neu gestartet habe.

[Zitat von anonymous writer](#)

Wird dir BT im Hackintool angezeigt und weist du noch auf welchem Port Namen BT lag?

Die Verbindung zum Port wird mir tatsächlich nicht angezeigt.


[Zitat von al6042](#)

Läuft das tatsächlich im Dualboot wie es in deinem Profil vermittelt wird?

Ja, läuft es. Gestern war es tatsächlich der Fall, dass ich aus Win raus bin und das System neu gebootet habe um in macOS zu kommen (was ich seit der Umstellung auf OC schon bestimmt 30x so gemacht habe). Nur gestern war der Unterschied, dass Bluetooth plötzlich ausgebaut war.

Ich werde deine verlinkte Anleitung heute Abend umsetzen und hier berichten.

Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe!!!



Type	Name	Location ID	Port	Connector	Over Speed	Device	Comment
WHC	H001	SuV4000000	Su01	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H001	SuV4000000	Su01	USB3	+	4-Port USB 3.0 Hub	
WHC	H002	SuV4000000	Su02	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H003	SuV4000000	Su03	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H004	SuV4000000	Su04	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H005	SuV4000000	Su05	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H006	SuV4000000	Su06	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H007	SuV4000000	Su07	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H008	SuV4000000	Su08	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H009	SuV4000000	Su09	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H010	SuV4000000	Su10	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H011	SuV4000000	Su11	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H012	SuV4000000	Su12	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H013	SuV4000000	Su13	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H014	SuV4000000	Su14	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H015	SuV4000000	Su15	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H016	SuV4000000	Su16	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H017	SuV4000000	Su17	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H018	SuV4000000	Su18	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H019	SuV4000000	Su19	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H020	SuV4000000	Su20	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H021	SuV4000000	Su21	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H022	SuV4000000	Su22	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H023	SuV4000000	Su23	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H024	SuV4000000	Su24	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H025	SuV4000000	Su25	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H026	SuV4000000	Su26	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H027	SuV4000000	Su27	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H028	SuV4000000	Su28	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H029	SuV4000000	Su29	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H030	SuV4000000	Su30	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H031	SuV4000000	Su31	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H032	SuV4000000	Su32	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H033	SuV4000000	Su33	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H034	SuV4000000	Su34	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H035	SuV4000000	Su35	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H036	SuV4000000	Su36	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H037	SuV4000000	Su37	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H038	SuV4000000	Su38	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H039	SuV4000000	Su39	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H040	SuV4000000	Su40	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H041	SuV4000000	Su41	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H042	SuV4000000	Su42	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H043	SuV4000000	Su43	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H044	SuV4000000	Su44	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H045	SuV4000000	Su45	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H046	SuV4000000	Su46	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H047	SuV4000000	Su47	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H048	SuV4000000	Su48	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H049	SuV4000000	Su49	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H050	SuV4000000	Su50	Internal	+	Unterbrech	

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Over Speed	Device	Comment
WHC	H006	SuV4000000	Su06	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H007	SuV4000000	Su07	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H008	SuV4000000	Su08	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H009	SuV4000000	Su09	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H010	SuV4000000	Su10	USB3	+	Unterbrech	
WHC	H011	SuV4000000	Su11	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H012	SuV4000000	Su12	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H013	SuV4000000	Su13	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H014	SuV4000000	Su14	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H015	SuV4000000	Su15	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H016	SuV4000000	Su16	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H017	SuV4000000	Su17	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H018	SuV4000000	Su18	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H019	SuV4000000	Su19	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H020	SuV4000000	Su20	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H021	SuV4000000	Su21	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H022	SuV4000000	Su22	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H023	SuV4000000	Su23	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H024	SuV4000000	Su24	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H025	SuV4000000	Su25	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H026	SuV4000000	Su26	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H027	SuV4000000	Su27	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H028	SuV4000000	Su28	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H029	SuV4000000	Su29	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H030	SuV4000000	Su30	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H031	SuV4000000	Su31	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H032	SuV4000000	Su32	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H033	SuV4000000	Su33	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H034	SuV4000000	Su34	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H035	SuV4000000	Su35	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H036	SuV4000000	Su36	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H037	SuV4000000	Su37	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H038	SuV4000000	Su38	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H039	SuV4000000	Su39	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H040	SuV4000000	Su40	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H041	SuV4000000	Su41	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H042	SuV4000000	Su42	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H043	SuV4000000	Su43	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H044	SuV4000000	Su44	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H045	SuV4000000	Su45	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H046	SuV4000000	Su46	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H047	SuV4000000	Su47	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H048	SuV4000000	Su48	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H049	SuV4000000	Su49	Internal	+	Unterbrech	
WHC	H050	SuV4000000	Su50	Internal	+	Unterbrech	

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 11:06

Dein Screenshot lässt vermuten, dass du bisher deine USB Ports nicht deklariert hast und weiterhin mit dem XHCI Portlimit Patch arbeitest? Wenn ja, dann könnte darin deine Antwort liegen. Bei mir wird der Bluetooth Teil der WLAN Karte als "Bluetooth USB Host Controller" angezeigt, war aber zu Beginn nicht so und lief trotzdem.

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 18. April 2021, 11:11

Lieber mal mit USBMap.command nachprüfen, Hackintool ist da etwas komisch was USB Patching angeht (zeigt bei mir z.B. nicht alle Ports an).

Beitrag von „TNa681“ vom 18. April 2021, 12:07

[pebbly](#) hast du vllt. einen Link mit einer aktuellen Anleitung wie ich die Ports am besten patche?

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 15:36

Im Dortania steht es tatsächlich drin: <https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/usb/>

alternativ im Hackintool steht auch ne Anleitung drin. Aber wenn [HackBook Pro](#) meint das USBMap Skript wäre besser, im Dortania wird es verwendet.

Beitrag von „G.com“ vom 18. April 2021, 16:40

Dennoch habe auch ich gelegentlich nach Sleep kein BT.

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 16:41

Teste mal mit einem anderen (sauberen) Benutzerprofil.

Beitrag von „G.com“ vom 18. April 2021, 17:07

[pebbly](#) Du meinst mich?

Beitrag von „pebbly“ vom 18. April 2021, 17:33

Ich korrigiere mich: Ich hatte mal das Problem, dass Bluetooth nach einem Reboot und anschließendem Login nicht ging und komplett deaktiviert war, im Login Fenster ging es jedoch noch. Hatte ich aber Fenster Wiederherstellen deaktiviert und statt Neustart Herunterfahren und Starten durchgeführt, ging Bluetooth. Ich habe dann mal das Ganze mit einem neuen Benutzerprofil getestet und wie sich herausstellt, hat MacOS die Einstellungen/Konfig zu Bluetooth in meinem Profil verhunzt.

Wenn dir das also bekannt vorkommt, dann teste mal ob ein anderes Benutzerprofil / Gast einen Unterschied macht.

Beitrag von „G.com“ vom 18. April 2021, 17:54

[pebbly](#) Danke. Ich werde es mal testen, allerdings ist bei mir das Problem, dass die BT Karte im Normalfall nach Sleep re-initialisiert wird. Manches Mal passiert das nicht. Die Karte wird zwar noch im IOReg korrekt angezeigt, BT ist dann aber nicht verfügbar. Nach Boot hatte ich nie Probleme.