

Hackintosh brauch länger beim starten

Beitrag von „iSteffen“ vom 15. Juni 2021, 09:17

Hallo Forum,

ich habe mit meinem Hackintosh ein kleines Problem beim Starten. Er wird beim starten immer langsamer, komisch dabei ist nur das er nicht mal im OpenCore dafür ist. Ich hab euch ein Video mal eingefügt damit ihr genau seht was ich meine.

Hatte schon mal jemand das Problem das der Rechner ewig bei "-" braucht?

System:

OpenCore 0.6.9
MacOS 11.4
Gigabyte H470 HD3
64 GB RAM
Radeon RX580

<https://youtu.be/X6KwgJ6HGSA>

Gruß
Steffen

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 15. Juni 2021, 09:31

Hast du in der Config driver connect (oder wie ähnlich) auf true ? 🤔

Beitrag von „iSteffen“ vom 15. Juni 2021, 09:45

Mhh ich finde nicht meiner Config diesen "Driver Connect" nicht. Wie könnte das den noch heißen? 😊

Beitrag von „macdream“ vom 15. Juni 2021, 09:59

Damit wohl dieser Eintrag gemeint:



printerpressure	number	0 1
PrinterSpeedMul	Number	0 1
Audio	Dictionary	0 0 items
ConnectDrivers	Boolean	0 YES
Drivers	Array	0 0 items
base 0	String	0 AudioDex.plist

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 15. Juni 2021, 10:01

Korrekt, hatte grade selbst einen Screenshot erstellt, ist dann jetzt aber überflüssig 😊

Beitrag von „macdream“ vom 15. Juni 2021, 10:08

Meiner Meinung nach ist das Problem beim BIOS bzw. an der Hardware (Platten initialisieren und so'n Zeugs) zu suchen. Ich würde das Board mal resetten, Optimized Defaults laden, dann die Einstellung restaurieren. (Welche du zuvor natürlich gesichert hast)

Beitrag von „cobanramo“ vom 15. Juni 2021, 12:08

[Zitat von iSteffen](#)

64 GB RAM

Das sieht für mich eher nach einem RAM Test bei jedem Boot Funktion aus...
entsprechenden Eintrag im Bios suchen und deaktivieren.

Gruß Coban

Beitrag von „HDRI“ vom 15. Juni 2021, 16:22

Entferne vorübergehend mal alle nicht notwendigen Geräte (USB, Festplatten, PCI Karten).
Wenn der Fehler weiterhin besteht ist der Fehler wahrscheinlich im Bios zu suchen.

ggf. vorher noch ein NVRam reset durchführen...

Ansonsten die Peripherie nach und nach wieder hinzufügen, bis der Boothänger wieder auftritt.

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. Juni 2021, 17:11

Maus, Tastatur oder USB-Dongle am Front-USB?

Mal umstecken auf Back-Panel.

Externe Festplatte am USB? Manche Boards zicken oder verweigern den Start wenn die externe Platte mit exFat formatiert ist. Hatte das Problem mit meinem alten Gigabyte Z77-DS3H.

Bios: USB Legacy Support aktiviert für Tastatur und Maus?

Beitrag von „iSteffen“ vom 17. Juni 2021, 09:23

Lösung:

Damit es auch hier noch mal schriftlich festgehalten ist, es war nicht meine OpenCore Version.

Ich bin ins BIOS gegangen und habe mein aktuelles Setup (Hacki Einstellungen) gespeichert und dann das BIOS mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Danach war es schon wieder so flott wie am Anfang. Als letzten Step bin ich einfach noch mal ins BIOS gegangen und habe die Einstellungen vom Hacki geladen.

Es ist immer noch flott und passt wieder alles. Sollte ich das mal alle 2-3 Monate machen müssen, verkrafte ich das 😁