

# Hackintosh fährt runter schaltet aber nicht ab

**Beitrag von „living257“ vom 2. Dezember 2021, 22:23**

Also ich hab im Netz zu CLOVER die tollsten Fixes gefunden ABER ich nutze OpenCore.

Hab die Config jetzt eigentlich so wie ich sie haben wollte ausser dieses doofe Ausschalten.

Momentan muss ich immer den Startknopf 4sec. drücken.

Hier mal meine komplette aktuelle EFI

---

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Dezember 2021, 22:33**

Das kann glaub gepatched werde. Schau mal im Open Core guide

Update: hier der Link dazu

<https://dortania.github.io/Opencore/usb/misc/shutdown.html>

---

**Beitrag von „living257“ vom 2. Dezember 2021, 22:49**

kann mir das jemand aus dem Forum in meine EFI basteln ?

scheinbar bin ich zu doof dafür 😞

LG ZoTtY

---

### **Beitrag von „griven“ vom 2. Dezember 2021, 23:06**

Probier bitte mal ob es so geht:

---

### **Beitrag von „living257“ vom 3. Dezember 2021, 20:40**

Hey Griven,

Vielen Dank es funktioniert tadellos



LG ZoTtY

---

### **Beitrag von „griven“ vom 3. Dezember 2021, 23:37**

Sweet genau so soll es doch sein 😁