

# Asus Prime H310M Sleepmode lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „jeneu“ vom 21. April 2024, 16:20

Hallo, vielleicht hat Jemand einen Hinweis oder Rat...

Ich bekomme den Sleep nicht zum Laufen.

Monitor wird schwarz (nur Maus sieht man noch) oder bleibt stehen (wird durch Mausklick oder Tastendruck gelöst)

System ist Monterey auf "Imac 19.1"

USB Mapping usw. nach Anleitung getan

Asus Prime H310M-C R2.0

Prozessor i5 Coffelake

Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710

Bootloader OpenCore

---

Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. April 2024, 23:14

[jeneu](#)

aktiviere z.b. mal eist in deinem bios, cleep probleme können vielfältiger natur sein.

Ig 😊

## Beitrag von „G.com“ vom 23. April 2024, 07:51

Zumal die Infos für eine Bewertung mehr, als dürftig sind. USB etc. nach Anleitung heisst nicht korrekt umgesetzt. Dazu geht der Rechner ja gar nicht mal annähernd in den Schlaf. Ich würde da erst mal das Hackintool zu Rate ziehen und dort ansetzen. Basics first.

---

## Beitrag von „jeneu“ vom 3. Mai 2024, 10:44

Danke für eure Antworten.

Ich habe das Bios nochmal gecheckt und auch mit Hackintool die Ports neu gemacht, falls da ein Fehler war. Brachte nichts. Habe dann entschieden die Grafikkarte raus zu nehmen weil vermutlich nur gut bis Catalina und igpu reicht bzw nicht schlechter ist. Die PList habe ich dann einmal abgeglichen mit <https://github.com/Technology-...OpenCore-ASUS-PRIME-H310M> und angepasst.

Vermutlich war dieser Eintrag wesentlich:

```
DeviceProperties->Add->PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
```

```
framebuffer-stolenmem Data 00003001
```

---

## Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 3. Mai 2024, 11:24

Lade mal den EFI Ordner hoch und nimm vorher das rot markierte aus deiner config.

Systemdatei

Systemdatei:

Systemdatei

Systemdatei:

Systemdatei

Systemdatei:

Systemdatei

Systemdatei: