

Opencore-Boot-Loop

Beitrag von „gitarre79“ vom 24. Januar 2025, 07:07

Hallo,

ich möchte mal wieder einen MAC aufsetzen, meine Hardware ist:

Fujitsu Esprimo P720

Mainboard D-3221-A12

i3 4330T

iGPU HD 4600

16 GB DDR3

Ich kann aus dem Opencore-Menü den 1. Punkt wählen: "USB... dmg" (wobei ich meine, dass das bei meiner letzten Installation schicker aussah, also mit Logos usw., hier ist es nur Schrift)

Er geht dann weiter, und bei 03:448 00:007 AAPL: [EB|#LOG:EXITBS:START] 2025-01-23T12:29:50 ist Schluss, dann bootet er neu.

Ich hab die EFI ohne Platform Info und die letzte log-Datei angehängt. Vielen Dank für Eure Hilfe!

Beitrag von „apfelnico“ vom 24. Januar 2025, 07:48

Mehrfache Restarts bei macOS Installation sind nicht ungewöhnlich. Brichtst du dann ab?

Ob grafisch oder textbasiert im Startmenü, sagt nix über korrekte Einstellungen des

Bootloaders aus.

Beitrag von „Giild“ vom 24. Januar 2025, 10:56

stelle sicher, dass die PlatformInfo-Sektion in deiner config.plist korrekt ausgefüllt ist.

Beitrag von „gitarre79“ vom 24. Januar 2025, 11:59

Zitat von apfelnico

Mehrfache Restarts bei macOS Installation sind nicht ungewöhnlich. Brichtst du dann ab?

Ob grafisch oder textbasiert im Startmenü, sagt nix über korrekte Einstellungen des Bootloaders aus.

Hi, danke, nein, ich kann es immer wieder von vorne starten lassen, ohne einzugreifen, die Installation beginnt nicht und er bricht immer an der gleichen Stelle ab.

Zitat

stelle sicher, dass die PlatformInfo-Sektion in deiner config.plist korrekt ausgefüllt ist.

Hi, danke, ja, das habe ich exakt nach der dortania-Anleitung gemacht, inkl. generierter Serial usw.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Januar 2025, 15:01

[gitarre79](#) ,

wenn der rechner aus deinem profil schon läuft-nehme doch mal dessen efi als basis-und passe diese entsprechend an.

"beide" pcs basieren auf haswell 4th gen core i

lg 😊