

**Erledigt**

## **Asrock Z68 Extreme4**

### **Beitrag von „ralf2201“ vom 24. November 2012, 13:13**

Hallo,

Habe soeben ML installiert. Kext für Netzwerk und Sound, alles i.O. Sobald ich aber den Bootloader installiere, bootet er nicht mehr. Mit -v gebotet bleibt er so hängen. Kann mir hier jemand helfen?

---

### **Beitrag von „Scale“ vom 24. November 2012, 15:38**

Du solltest erst den Bootloader installieren, dann die Kette

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 24. November 2012, 16:35**

[ralf2201](#)

Kannst du über dein Stick booten !?

---

### **Beitrag von „ralf2201“ vom 24. November 2012, 17:04**

Über den Stick Booten geht

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 24. November 2012, 17:10**

kopiere die Extra Ordner vom Stick auf deine Boot Partition !  
Welchen Bootloader hast installiert ?

versuch [Chimera](#) !

---

**Beitrag von „ralf2201“ vom 24. November 2012, 19:10**

Ich habe diese Version von Chimäre installiert. Sobald ich von der HDD starte, bleibt er hängen. Wechsle ich wieder auf Booten vom USB Stick und wähle dann System, dann bootet er wieder normal.

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. November 2012, 03:17**

Und wo hängt er wenn du mi -v bootest?

Gesendet vom iPhone via  
Tapatalk

---

**Beitrag von „ralf2201“ vom 25. November 2012, 09:21**

Habe oben das Foto angehängt, genaueres kann ich leider nicht sagen.

---

**Beitrag von „Doe2John“ vom 25. November 2012, 12:01**

Hast du nullcpupowermanagement installiert?

---

### **Beitrag von „ralf2201“ vom 25. November 2012, 15:18**

Nullpowermanagement habe ich nicht installiert.  
Ich habe eine GTS 8800 eingebaut. Kann das auch ein Problem sein?

---

### **Beitrag von „Doe2John“ vom 27. November 2012, 09:54**

Das kann sein. Nutze mal die Onboardkarte zum testen.

---

### **Beitrag von „“ vom 27. November 2012, 09:59**

Nein die 8800 GTS ist nicht das Problem den diese läuft OOB.

**Starte mal mit den Parametern -f -x -v**

---

### **Beitrag von „Doe2John“ vom 27. November 2012, 10:20**

Ich hatte das Problem schonmal mit meiner 260. Selber fehler, dann ausgebaut, installiert und danach eingebaut und dann wurde die sofort erkannt.

---

### **Beitrag von „ralf2201“ vom 27. November 2012, 12:29**

Habe unter Multibeast die EasyBeastInstall ausgewählt und nun käut er. Jetzt fehlt nur noch der Standby. Im Moment wacht er leider noch nicht auf. Mit dem Sleepenabler, den ich auf meinem GA z77 verwende, geht es leider noch nicht.

---

**Beitrag von „“ vom 27. November 2012, 12:58**

Hier benutze mal den der sollte laufen,

---

**Beitrag von „ralf2201“ vom 28. November 2012, 20:17**

Habe den SleepEnabler installiert, er erwacht jetzt wieder, leider ohne Bild. Ich höre, daß die HDD wieder startet, aber der Bildschirm bleibt dunkel.

---

**Beitrag von „ralf2201“ vom 30. November 2012, 06:58**

Kann mir hier niemand helfen?

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. November 2012, 08:27**

Kannst du remote zugreifen?

Gesendet vom iPhone via  
Tapatalk

---

**Beitrag von „ralf2201“ vom 30. November 2012, 21:24**

Ja, Remote kann ich zugreifen.