Erledigt IBM T60 Lion Hilfe beim Feintuning

Beitrag von „thommel“ vom 2. Januar 2014, 12:15

griven

vielen Dank für die Information, dann brauch ich ja nicht weiter nach einer Lösung zu suchen. Es ist eben nur möglich Bluetooth über den Schalter manuell zu deaktivieren wobei dann auch W-Lan abgeschaltet ist, oder mann lässt Bluetooth ständig an aber ich weis nicht ob das zu empfehlen ist. Lässt Du Bluetooth ständig an an Deinem T61? Startest du auch mit Clover? Ich frage weil ich zu Beispiel die Optionen Drop SSDT und CST Using SystemIO im Clover Configurator nicht gefunden habe. Wenn ich dann zu Beispiel den Block PCI oder andere Parameter manuell einfüge kann ich die config.plist nicht mehr mit dem Configurator öffnen.

mit freundlichem Gruß

thommel