Erledigt SMBios anpassen unter Ozmosis

Beitrag von „thomaso66“ vom 4. Januar 2014, 14:25

Versuch mal nach dem Boot Beep Ton mit cmd +s zu booten, dann kommst du zumindest in eine shell und gib dann mal "sudo nvram -c" ein das löscht alle variablen des nvrams