Erledigt GA-Z87P-D3 hat keine Einstellung für HPET

Beitrag von „dolistad“ vom 29. Juni 2014, 22:46

Versucht habe ich zuerst Unibeast und Himera.
Später und jetzt Unibeast-Istall und Clover.
Jetzt habe ich den neusten Clover (was ich wegen diesem MainBoard gut einstellen kann)
und immer sporadisch (1 mal in eine Stunde) ein Reboot sobald ich Maus bewege,
Musik abspiele (am HDMI der AMD HD7950) oder mein Yamaha Midi Keyboard benutzte
Es ist auch nicht wichtig ob am USB3.0 oder 2.0.
Übrigens bei Windows 8 oder 7 habe ich keine Fehler Abstürze oder ähnliches.
Das einzige was mir einfällt ist die Tatsache, dass man halt bei diesem Mainboard
HPET nicht einstellen kann. Und ich weis nicht wie ich den HPET ablesen kann.
Es sollte auf 64Bit eigestellt werden. ?!?
Erstmal habe ich kein Idee wie es weiter vorgehen sollte.