Erledigt Problem bei Ozmosis

Beitrag von „Mrs Krall“ vom 10. September 2014, 21:59

schaltet sich die interne GK aus wenn ich die externe aktiviere ?
Ich hab jetzt einmal mit interne versucht zu booten und einmal mit der externen. Bei beiden bekomme ich andere errors bei der Internen steht:
ERROR. dcbtable_version is 0x0
ERROR: nVidia ROM Patching Failed !

Bei der externen steht:
Bad display config block signature (0x81aaaaaa)
ERROR: nVidia ROM Patching Failed !