Erledigt Gigabyte GTX 970 läuft und läuft nicht

Beitrag von „Adnarel“ vom 14. Januar 2016, 13:31

Da braucht man auch nix öffnen im Bios, fertige Biose liegen hier:
~~Ozmosis Mod für Z97X-UD3H-BK~~ o*oh, sorry ...*

Nur, wenn deine interne Grafik funktioniert, dann verstehe ich das ganze Neuinstallieren (noch) nicht.

Aber egal, **dann jetzt mal arbeiten**, und der Rest klärt sich bei Gelegenheit - an der Hardware liegts jedenfalls nicht, die sollte funktionieren.