Erledigt 10.6.8 Kernel Panic

Beitrag von „McRudolfo“ vom 19. April 2016, 07:41

@TJemxx

TJemxx schrieb:

> Zitat
>
> .... Die SSD aus der Windows liegt (sowie die HDD mit meinen Daten) waren die ganze Zeit physisch getrennt vom Rest des Systems. Mit dem wunderbaren Effekt das nun mein Windows nichtmehr starten will (bekomme nurnoch BlueScreens)....

Vielleicht liegt es nicht am MBR sondern an den BIOS-Einstellungen.
Ist zum Installieren von OSX der SATA-Controller auf AHCI umgestellt, aber Windows unter IDE installiert worden, gibt es beim Start von Windows den Bluescreen wegen nicht aktivierter AHCI-Treiber.

Abhilfe: im BIOS auf den SATA-Controler auf IDE stellen, Windows starten und AHCI-Treiber aktivieren:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci

unter Start den Wert von 0 auf 3 ändern.

Anschließend im BIOS den SATA-Controller wieder auf AHCI stellen...