Erledigt USB3.0 Stick wird nicht gemountet

Beitrag von „OliverZ“ vom 30. Mai 2016, 15:16

Zur Lösung des Problems die SIP im Clover deaktivieren.

Das geht wie folgt:

1. Dazu muss unter dem Menüpunkt "Sections - Rt Variables" im Feld **CSrActivConfig** der Wert **0x67** eingetragen werden. Damit wird die SIP deaktiviert.

2. Der Treiber **USBInjectall.kext** sollte sich im EFI-Ordner unter EFI/Clover/kexts/other befinden.

Mit dem Clover-Configurator werden die Einstellungen vorgenommen. Speichern der config.plist nicht vergessen.

Dann sollte es gehen. Mit diesem habe ich mehrere Desktops-Hacks und Hackblocks problemlos mit USB 3.0-Ports einrichten können.

Falls es dann immer noch nicht geht, tippe ich darauf, dass beim Partitionieren/Formatieren ein Fehler passiert ist oder der Stick etwas hat.