Erledigt Dell UP2715K läuft nicht im 5K Modus

Beitrag von „al6042“ vom 31. August 2016, 22:46

Das sollte ein komischer Zufall gewesen sein.
Ich habe in deiner Config.plist nämlich nur die folgenden Boot-Argumente aktiviert:



Da ich die von dir erwähnten benötigten Einträge darin nicht gefunden habe.