Erledigt nVidia Karte will nicht laufen und bei Runterfahren = Restart

Beitrag von „griven“ vom 3. Oktober 2016, 12:09

Nope funktioniert in dem Fall aber nicht mit dem Shutdown Fix
Die Kernelpanik die für den Reboot sorgt wird von Atheros Lan Treiber verursacht. Hier ggf. mal den Treiber auf eine aktuellere Version heben zum Beispiel den hier: AtherosE2200Ethernet.kext