Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „al6042“ vom 6. November 2016, 17:36

Das Gerät wird dort angezeigt, aber unterhalb der XHC-Geschichte, also USB3.0.

Achte mal bitte in deinem BIOS auf folgende Settings:
- BIOS Features
USB Support: Full Initial
- Peripherals
XHCI Hand-Off: Enabled
USB Mass Storage Driver Support: Enabled