Erledigt [Hilfe] Skylake Asus Z170i kein Ethernet, Audio

Beitrag von „litchblade“ vom 8. Mai 2017, 16:22

Die Sensoren kannst du auslesen mit den FakeSMC Plugins. Du musst aber bei gleichzeitiger Verwendung der Nvidia Web Driver die FakeSMC GPU Datei löschen, da es sonst einen Kernel Panic gibt in Verbindung mit dem Web Driver. Also dran denken, falls du das installierst.

Ich nutze letztendlich iStat Menu in Verbindung mit dem FakeSMC Plugins und HWMonitor, wobei ich HWMonitor eigentlich nicht nutze.