Erledigt PowerMac G5 Gehäuse Mod alles original (keine neue Heckplatte)

Beitrag von „ich777“ vom 18. Dezember 2012, 11:09

> Zitat von THANATOS81
>
> Interessant wäre noch, wie du das mit dem DVD Laufwerk gelöst hast? Oder ist die Klappe einfach zu und nicht in Betrieb?

Ich hab die original Apple Alu Tastatur auf dem ich einfach auf "Eject" drücke und das Laufwerk springt heraus, ist eigentlich ja keine änderung am Laufwerk nötig da ich das standard Apple IDE Laufwerk gegen ein SATA Laufwerk getauscht hab.

Die Blende vorne vom neuen SATA Laufwerk entfernt und einfach die alte Blende vom Apple Laufwerk mit doppelseitigem Klebeband (ist original auch so) befestigt. Siehe da Laufwerk springt auf wenn ich auf die "Eject" Taste drücke.

Funktioniert auch unter Windows super mit den Treiber von Bootcamp!

> Zitat von Melchi
>
> Hallo,
> Diese Anleitung hat mich auch dazu motiviert, einen solchen Mod zu bauen. Mir ist eine Sache unklar und ich hoffe dass ich hier eine Antwort finde.
> Es geht um das ankleben der Halterungen. Dass man das Metall anrauen und säubern muss erscheint mir logisch, aber wozu dient das primern und braucht man das zwingend? Welche Vorteile hat es, wenn ich es primer?
>
> Vielen dank!
> Ist echt eine richtig gute Anleitung 😉

Primer brauchst nicht unbedingt, ist aber zu empfehlen da du einfach die sicherheit hast das es auch wirklich fest klebt.