Erledigt High Sierra auf Barebone PC - i3-5010U

Beitrag von „hitman20“ vom 3. Juli 2018, 16:55

@CPU1999 Hinzufügen des IMEI Devices wird über die DSDT nicht helfen, da das Gerät selber gar nicht vorhanden ist. Dies müsste auch auftauchen im IOReg wenn es auch nicht IMEI heisst. Meistens heisst dies HECI oder manchmal auch MEI.