OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „karacho“ vom 10. November 2019, 15:12

MaxKorte Wenn nach dem nvram reset direkt Windows bootet, funktioniert dein nvram nicht richtig. Stelle die Bootreihenfolge im Bios wieder her und starte dein macOS über die Bios-Bootmenü Auswahl (bei mir ist das F8 beim POST). Dann auf macOS in den Systemeinstellungen einmal dein macOS als Startvolume auswählen und einen restart machen. So klappt das bei mir, wenn Windows sich nach einem Update wieder mal vorgedrängelt hat.

bananaskin Efi im Anhang. Tragt aber noch bei PlatformInfo->Generic seine Werte ein. Und bei ROM die Mac-Adresse seiner Netzwerkkarte (ohne die Doppelpunkte). Achso, und sofort erstmal einen nvram reset machen.

▾ PlatformInfo	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
Automatic	Boolean	YES
▾ Generic	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
MLB	String	xxxxxxxxxxx
ROM	Daten	0 Bytes:
SystemProductName	String	iMacPro1,1
SystemSerialNumber	String	xxxxxxxxxxx
SystemUUID	String	xxxxxxxxxxx
UpdateDataHub	Boolean	YES
UpdateNVRAM	Boolean	YES
UpdateSMBIOS	Boolean	YES
UpdateSMBIOSMode	String	Create