Z390-F 9900k 5700XT Reboots in Idle (Sleep deaktiviert)

Beitrag von „al6042“ vom 11. November 2019, 23:58

Einen Tipp nicht, aber einen Link zu meiner EFI...
OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen) Desktop

Bitte nicht vergessen die wichtigen Werte in der config.plist zu ändern, bzw. auf deine Kiste anzupassen.

Unter PlatformInfo->Generic->**ROM** musst du die **MAC-Adresse** (ohne Doppelpunkte) deiner en0-Schnittstelle eintragen.

In PlatformInfo->Generic->**SystemUUID** packst du entweder die **SmUUID** aus deiner Clover config.plist oder nimmst die Ziffern aus dem IORegistryExplorer (**IODeviceTree:/efi/platform/system-id** aber ohne die Leerzeichen oder die spitzen Klammern):



Die Werte für MLB und SystemSerialNumber kann auch aus deiner Clover config.plist genommen werden.

Viel Erfolg...